

AVマルチチャンネルアンプ

VSA-C301

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

設定

応用操作

他機器の操作

その他

お客様登録のご案内

<http://www3.pioneer.co.jp/members/>

お買い上げいただきました製品についての「お客様登録」をお願いいたします。ご登録いただきますと、プレゼントや懸賞商品が当たるキャンペーン/イベント情報や各種製品情報などのご案内をさせていただきます。また、ご登録いただきますとIDが発行され、お役に立つ情報満載のお客様専用ページにアクセスすることができます。ご登録は上記URLにアクセスしてご利用ください。

新規登録されたお客様には、毎月プレゼントを抽選にて差し上げております。詳しくは、上記URLにアクセスしてください。

取扱説明書

このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。なお、「取扱説明書」「安全上のご注意」は、「保証書」「ご相談窓口・修理窓口のご案内」と一緒に必ず保管してください。

安全上のご注意（絵表示について）

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



⊘ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

警告[異常時の処理]



プラグを抜く

- 万一煙が出ている、変なにおいや音をするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



プラグを抜く

- 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



プラグを抜く

- 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



もくじ

お使いになる前に

お
使
い
に
な
る
前
に

本機の特長	4
付属品を確認する	5
リモコンに電池を入れる	5
設置について	6

各部の名称とはたらき

各
部
の
名
称
と
は
た
ら
き

本体前面部	7
リモコン	8
本体後面部	10

接続

接
続

DVDプレーヤーとテレビを接続する	11
BSデジタルチューナーを接続する	12
ビデオ機器(DVDレコーダー、LDプレーヤー、 ビデオデッキ、ビデオカメラなど)を 接続する	13
スピーカーを接続する	14
コントロール端子の付いている機器と 接続する	15
電源コードを接続する	15

基本的な使いかた

基
本
操
作

再生する(基本再生)	16
入力機器の設定を確認する	17
フォーマットインジケータについて	17
音声入力信号(アナログとデジタル)を 切り換える	18
ルーム設定	19
各スピーカーの音量を調整する	21

サラウンドに関する設定(システム設定)

設
定

スピーカーの自動設定について	22
スピーカーの設定について	22
スピーカーまでの距離の設定について	23
その他のシステム設定の項目について	24
システム設定の各項目を設定する	25

いろいろな使いかた

応
用
操
作

リスニングモードの種類と効果について	30
リスニングモードを選ぶ	32
サウンドモードの種類と効果について	33
サウンドモードを選ぶ	33
セリフやボーカルを際立たせる (ダイアログエンハンスメントモード)	34
仮想のサラウンドバックチャンネルをつくる (バーチャルサラウンドバックモード)	34
その他の機能	35
特定のスピーカーの音量を調節する (チャンネルレベル)	36
すべての設定を工場出荷時に戻す	37
工場出荷時の設定一覧(本体)	37

他機器の操作

他
機
器
の
操
作

付属のリモコンで他機器を操作する (操作モードの切換)	38
プリセットコードを設定する (リモコンコードの呼び出し)	39
リモコンの操作モードと本機の入力を同時に 切り換える(ダイレクトファンクション)	40
各操作モードにおける各ボタンの割り当て ...	40
プリセットコードリスト	42
リモコンの設定を工場出荷時に戻す	42

その他

そ
の
他

用語解説	43
保証とアフターサービス	44
仕様	44
故障かな?と思ったら	45
目的別索引	48
索引(用語別)	49
修理のご相談/修理についてのお問い合わせ 窓口	50

お
使
い
に
な
る
前
に

各
部
の
名
称
と
は
た
ら
き

接
続

基
本
操
作

設
定

応
用
操
作

他
機
器
の
操
作

そ
の
他

メモ

▼ 手軽にホームシアターを楽しみたいとき

簡易マニュアル「ホームシアター入門」⇒ 別添

▼ ご覧になりたい項目を早く見つけたいとき

- ・「目的別索引」⇒ 48 ページ
- ・「各部の名称とはたらき」⇒ 7 ページ
- ・「索引(用語別)」⇒ 49 ページ
- ・「故障? ちょっと調べてください」⇒ 45 ページ

お使いになる前に

本機の特長 ～こんなことができます～

ホームシアターの実現

◆ドルビー^{*1} デジタル、DTS^{*2} デコーダー搭載 (43 ページ)

ドルビーデジタル音声や DTS 音声で収録されている映画や音楽ソフトを臨場感豊かに再生することができます。映画館やコンサートホールの迫力をご家庭で手軽に楽しむことができます。

◆MPEG-2 AAC デコーダー搭載(43 ページ)

BS デジタル放送のサラウンド音声もマルチチャンネルサラウンドで楽しむことができます。

◆ドルビープロロジック II 回路搭載(43 ページ)

2チャンネルステレオ音声やドルビーサラウンド音声で収録されたソフトもマルチチャンネルサラウンドで楽しむことができます。

簡単便利！！

◆リスニング環境の自動設定(19、22 ページ)

本機はスピーカーの接続の有無を自動で検出してリスニング環境を設定します。また、お部屋のサイズ(ルームサイズ)や視聴位置(リスニングポジション)を選んでサラウンド環境を改善することもできます。本機はこのような機能を搭載しているので、「難しい」と思われがちなホームシアターの設定も簡単に行うことができます(ご自分でより細かく設定することもできます)。

◆簡単リモコン付属

本機に付属のリモコンは主要なアンプ操作部分が独立しているので便利です。また、プリセットコードを設定して他機器(テレビ、DVD プレーヤー、VTR など)を操作することもできます。

◆豊富な接続端子

本機はデジタル音声端子や S2 映像端子にも対応しています。接続端子を豊富に装備しているので、テレビに接続されている映像機器などを接続することができます。

バラエティ豊かなホームシアター

◆豊富なリスニングモード(30～31 ページ)

映画や音楽だけでなく、テレビやゲームなど、お聴きになるソフトに合わせたサウンド効果を加えることができます。

◆バーチャル機能搭載(31 ページ)

ヘッドホンや2つのスピーカーのみといった環境でも、マルチチャンネルサラウンドで聴いているような臨場感で楽しむことができます。

◆ナチュラルモード(33 ページ)

小型スピーカーを使用してマルチチャンネル再生しているときに、周波数特性を補正してより臨場感のあるサラウンド再生を行います。

◆ミッドナイトモード(33 ページ)

夜中など、小音量で聴いているときでも大音量で聴いているときのような臨場感を味わうことができます。

◆マナーモード(33 ページ)

高音が耳につくときや、低音が響きすぎるときにこれらの音を和らげて再生することができます。

◆ダイアログエンハンスメントモード(34 ページ)

ボーカルやセリフを強調します。センタースピーカーがテレビの上または下に設置されていても、フロントスピーカーの高さからボーカルやセリフが聴こえるように再生します。

◆バーチャルサラウンドバックモード(34 ページ)

設置しているスピーカーが5本でも、視聴位置の後方中央(左右のサラウンドスピーカーの中央)からも音が聴こえるように再生します。

環境に優しく

◆省エネルギー設計

本製品は、待機時(スタンバイ時)消費電力を 0.3W に抑えた設計となっております。

^{*1} ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記号及び AAC ロゴは、ドルビーラボラトリーズの商標です。

^{*2} 「DTS」及び「DTS Digital Surround」は Digital Theater Systems, Inc. の商標です。Digital Theater Systems, Inc. からの実施権に基づき製造されています。



付属品を確認する

リモコン× 1

同軸デジタルケーブル× 1



電源コード× 1

単 3 形乾電池(R6P)× 2




スピーカーコードラベル

FRONT L	フロント左
FRONT R	フロント右
FRONT R	フロント右
CENTER	センター
CENTER	センター
SURROUND L	サラウンド左
SURROUND L	サラウンド左
SURROUND R	サラウンド右
SURROUND R	サラウンド右




- 保証書
- 安全上のご注意
- 取扱説明書(本書)
- ホームシアター入門(簡易マニュアル)


リモコンに電池を入れる



裏ブタのタブを押しながら矢印の方向へ開く



ケース内に表記されている極性 ⊕ (プラス)/⊖ (マイナス) を合わせて乾電池を正しく入れる



フタを矢印の方向に閉める

注意

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間(1ヵ月以上)リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐため、乾電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭きとってから新しい乾電池を入れてください。
- 不要になった電池を廃棄する場合は、各地の地方自治団体の指示(条例)に従って処理してください。

メモ

- ▼ 電池を交換する際は、なるべく5分以内に交換することをおすすめします。5分以内に交換しないと、プリセットコードが解除される可能性があります。プリセットコードが解除されてしまった場合は、再度プリセットコードを設定してください(38～39ページ)。
- ▼ リモコンの操作範囲が極端に狭くなってきたら、電池を交換してください。

お使いになる前に

設置について

設置する場所について



振動や衝撃が加わらない、水平で安定した場所に設置してください。以下のような場所の設置は避けてください。

- テレビやカラーモニターの上
(映像が乱れたり、歪んだりすることがあります *3。)
- カセットデッキなどのそば
(カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器を本機のそばで使用すると雑音などを発生する場合があります *3。)
- 直射日光のあたる所
- 湿気の多い所や風通しの悪い所
- 極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ホコリの多い所
- 油煙、蒸気、熱のあたる所(台所など)


*3 これは、アンプのトランスによるリーケージフラックス(漏れ磁束)の影響によるものです。このようなときは、設置する場所を変えるか、これらの機器を本機から離して設置してください。

放熱について

- 本機は下面および両側面の孔から空気を取り込み、放熱用ファンを使って後面の放熱孔から放熱する設計になっております。本機の下には布などを敷かないでください。また後面、側面ともに十分なスペースをとってください。ラック等に設置する場合は放熱のため、後部が開放されているラックを使用するなど、通風を妨げないようにしてください。また、放熱孔がホコリでふさがれてしまうと放熱が十分にされなくなりますのでご注意ください。
- 本機をラックに設置するときは、前面にドアのないラックをおすすめします。ドア付きラックに設置して本機をお使いになるときは、使用中のみドアを開けるなどして通風を妨げないようにしてください(ドアを開けてお使いになるときはぶつかってケガなどしないように十分お気を付けてください)。




ラックなどに設置する場合は、上部に20cm以上空間を開けてください。




- 本機は使用中に熱を発生します。本機の上にはパイオニア製のDVDプレーヤー、「DV-464」または「DV-450」「DV-353」以外のはせないでください。


本機とDV-464



本機とスピーカーなど




- 本機は使用中に熱を発生します。インテリア用の布などをかぶせた状態でお使いにならないでください。



- 本機使用中または使用直後は上面が熱くなっていることがありますのでご注意ください。

各部の名称とはたらき

本体前面部



① STANDBY/ON ボタン

本機の電源を ON/OFF します。

② FRONT INPUT (本体前面入力) 端子 (13 ページ)

ポータブルDVDプレーヤー、ゲーム機、ビデオカメラなどを接続します。光デジタル音声出力端子の付いている機器とデジタル接続することもできます。

③ DIGITAL インジケーター

ドルビーデジタル信号を入力しているときに点灯します。

DTS インジケーター

DTS 信号を入力しているときに点灯します。

AAC インジケーター

MPEG-2 AAC 信号を入力しているときに点灯します。

④ STEREO インジケーター (31 ページ)

「ステレオ」モードを選んでいるときに点灯します。

PRO LOGIC II インジケーター (30 ページ)

ドルビープロロジックII 処理されているときに点灯します。

ADVANCED インジケーター (30 ページ)

「アドバンスドサラウンド」モードを選んでいるときに点灯します。

PHONES インジケーター (31 ページ)

「ヘッドホンサラウンド」モードを選んでいるときに点灯します。

⑤ SOUND MODE インジケーター (33 ページ)

「サウンド」モードを選んでいるときに点灯します。

⑥ リモコン受光部

リモコン信号を受光します。リモコンの操作範囲については 9 ページをご覧ください。

⑦ INPUT SELECTOR (入力切替つまみ) (16 ページ)

入力機器を選びます。

⑧ MASTER VOLUME (音量調節つまみ) (16 ページ)

本機の音量を調節します。

⑨ PHONES (ヘッドホン) 端子 (36 ページ)

ヘッドホンプラグを差し込む端子です。プラグを差し込んでいるときは、スピーカーから音が出ません。

⑩ DIG インジケーター (18 ページ)

デジタル音声信号を再生しているときに点灯します。

ANA インジケーター (18 ページ)

アナログ音声信号を再生しているときに点灯します。

⑪ Hi-FS インジケーター

96/88.2kHz 以上の PCM 音声信号が入力されているときに点灯します。

⑫ SLEEP インジケーター (35 ページ)

スリープタイマーを設定すると点灯します。

⑬ DIALOG インジケーター (34 ページ)

ダイアログエンハンスメントモードが ON のときに点灯します。

⑭ フォーマットインジケーター (17 ページ)

「音が出ているスピーカー」と「本機が入力(再生)している圧縮音声のフォーマット」の両方を表示します。

⑮ VIR.SB インジケーター (34 ページ)

バーチャルサラウンドバックモードが ON のときに点灯します。

⑯ OVER インジケーター

アナログ音声信号の入力レベルが高すぎるときに点灯します。点灯するときは「インプットアッテネータの設定」(24 ページ)をご覧ください。

⑰ ATT

インプットアッテネータが ON のとき点灯します。


⑱ キャラクター表示部

⑲ VOLUME (音量レベル) 表示部 (16 ページ)

現在の音量レベルを表示します。音量レベルは、電源を OFF にしても保持されます。「- - - dB」は最小レベル、「0dB」は最大レベルを表わします。

各部の名称とはたらき

リモコン



メモ

▼ 他機器の操作について

- 操作モードを切り換えることによって、本機以外のパイオニア製品や他社の機器を操作することができます(38 ページ)。
- 工場出荷時に設定されている機器以外を操作するときはプリセットコードを設定してください(39 ページ)。また、細かいボタンの割り当てについては 38 ページをご覧ください。

▼ リモコンに表記されている文字の色分けについて

- 緑**=本機の機能を示しています(操作モードがAV アンプのときに使うことができます)。
- 赤**=DVDプレーヤーの機能を示しています(操作モードがDVD のときに使うことができます)。
- 黒**=テレビやDVDレコーダーなどの機能を示しています(使うときは操作モードを切り換えます)。

① AV アンプのボタン

本機の電源を ON/OFF(スタンバイ状態)にします。

② AV アンプリモコン切替ボタン

(19、25、34、35、37、39、40、ページ)

リモコンの操作モードを AV アンプ(本機)に切り換えます。

③ スリープボタン(35 ページ)

スリープタイマーを設定します。90分、60分、30分、または OFF に設定することができます。

④ 入力切替ボタン(16 ページ)

本機の入力を切り換えます。

⑤ オーディオ(32 ページ)

入力信号の音声フォーマットに合わせて、ステレオ(2ch再生)モードと5.1chデコードモードを自動で切り換え、ソフトに忠実な再生を行います。

ステレオ(32 ページ)

「ステレオ(2ch 再生)」モードに切り換えます。

サラウンド(32 ページ)

マルチチャンネル音声で収録されているソフトはそのまま再生します。2ch 音声で収録されているソフトはドルビープロロジックII 技術によってサラウンド再生します。3 種類のモードから選択することができます。

アドバンスド(32 ページ)

パイオニアオリジナルサラウンド(アドバンスドサラウンド)の種類を切り換えます。

⑥ 消音ボタン(35 ページ)

音を一時的に消します。もう一度押すと消音機能は解除され元の音量に戻ります。

⑦ サウンドモード(33 ページ)

「サウンド」モードの種類を切り換えます。

⑧ ルーム設定(19 ページ)

リモコンの操作モードが AV アンプのときルーム設定モードに切り換わります。

⑨ バーチャル SB(34 ページ)

リモコンの操作モードが AV アンプのときバーチャルサラウンドバックモードの ON/OFF を切り換えます。

⑩ 数字 / 決定ボタン

CD のトラック、DVD のチャプター、テレビのチャンネルなどを選ぶときに使います。テレビのチャンネルを選ぶときは、0 ボタンは 10 チャンネル、+10 ボタンは 11 チャンネル、決定ボタンは 12 チャンネルに割り当てられます。

⑪チャンネル＋／－ボタン

BS デジタルチューナー、ビデオ機器などのチャンネルを切り換えます。

⑫LED 表示

リモコンから信号を発信しているときに点灯します。

⑬入力機器のボタン

④ 入力切換ボタンで選んだ入力機器の電源を ON/OFF(スタンバイ状態)にします。

⑭リモコン切換ボタン(38～40 ページ)

リモコンの操作モードと本機の入力を同時に切り換えます。

⑮CH 選択(36 ページ)

手動(テストトーンを出力しない)でスピーカーを切り換えて、各スピーカーの音量(チャンネルレベル)を調整します。

レベル－／＋(21、36 ページ)

スピーカーの音量(チャンネルレベル)を調整します。

テストトーン(21 ページ)

テストトーンを出力して各スピーカーの音量(チャンネルレベル)を調整します。

⑯音声信号切換(18 ページ)

音声入力信号をデジタル(DIG)、アナログ(ANA)またはオート(AUTO= デジタル優先)のいずれかに切り換えます。

⑰ダイアログボタン(34 ページ)

ダイアログエンハンスメントモードの ON/OFF を切り換えます。

⑱音量－／＋ボタン(16、21、36 ページ)

本機の音量を調節します。

⑲システム設定ボタン(25 ページ)

リモコンの操作モードが AV アンプのときシステム設定モードに切り換わります。

⑳↑ ↓ ← →

各種設定で項目を選びます。

決定ボタン

各種設定で項目を決定します。

㉑ディマーボタン(35 ページ)

表示部の明るさを 4 段階で調整します。

㉒他機器基本操作ボタン(38、40～41 ページ)

他機器(DVD プレーヤーなど)を操作します。

㉓TV コントロールボタン(38～39 ページ)

リモコンがテレビ以外の操作モードになっていてもテレビを操作することができます。TV コントロールボタンでお使いのテレビを操作するにはプリセットコードを設定します(38～39 ページ)。

○

テレビの電源を ON/OFF(スタンバイ状態)にします。

入力切換

テレビの入力を切り換えます。

チャンネル＋／－


テレビのチャンネルを切り換えます。

音量＋／－

テレビの音量を調節します。

リモコンの操作範囲

本機をリモコンで操作するときは、リモコンを本体前面部のリモコン受光部に向けてください。下記の範囲内で操作することができます。



⚠ 注意

本体後面部のコントロール入力端子に他の機器が接続されているときは、リモコンを本機に向けても操作はできません。リモコンを向ける機器のコントロール入力端子には何も接続しないでください(15 ページ)。

✎ メモ


▼ リモコンと本機との間に障害物があったり、リモコン受光部との角度が悪いと操作ができない場合があります。

▼ リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たると誤動作することがあります。

▼ 赤外線を発射する機器の近くで本機を使用したり、赤外線を利用したほかのリモコンを使用したりすると、本機が誤動作することがあります。逆にこのリモコンを操作すると、他の機器を誤動作させることもあります。

各部の名称とはたらき

本体後面部



① S2 映像入力端子

⑨に接続した機器のS2映像出力端子と接続することができます。S2映像入力端子は⑨の映像入力端子と連動します。(DVR/VTR S2映像出力端子はありません)。

② S2 映像出力端子

①に入力された映像信号を出力します。

③ コントロール入出力端子(15 ページ)

コントロール入出力端子の付いたパイオニア製品と接続することができます。

④ 映像出力端子

⑨および本体前面部の映像入力端子に入力された信号を出力します。

⑤ AC インレット(AC IN)(15 ページ)

電源コードを接続します。

⑥ スピーカー端子(14 ページ)

スピーカーと接続します。

⑦ サブウーファー出力端子(14 ページ)

パワーアンプ内蔵型サブウーファーと接続します。

⑧ デジタル音声入力端子(11 ~ 13 ページ)

『同軸デジタル端子と光デジタル端子(光1)の入力切替設定』(24 ページ)で入力機器を変更することができます。

光デジタル音声入力端子(光1 / 光2)：

光デジタル音声出力端子を持つデジタル機器と接続することができます。

同軸デジタル音声入力端子(同軸)：

同軸デジタル音声出力端子を持つデジタル機器と接続することができます。


⑨ アナログ音声 / 映像入出力端子(11 ~ 13 ページ)

アナログ音声のライン入力と映像入力端子です。

DVR/VTR のみ出力端子があります。

メモ

▼ 入力機器とテレビの両方にS映像端子が付いているときは、S映像端子で接続すると、より鮮明な映像を再生することができます。ただし、入力機器 → 本機 → テレビの接続には同じ種類のケーブルをお使いいただく必要があります(詳しくは下図をご覧ください)。




▼ テレビによっては、S映像接続をすると、信号の有りに関わらず常にS映像入力優先され、通常の映像入力信号を見ることができないものがあります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。



機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

DVD プレーヤーとテレビを接続する




注意


接続コードの状態について

右図のように、本機の上に接続コードを曲げて放置すると、電源トランスからの磁界の影響により、スピーカーからハムノイズが出る場合があります。接続コードはこのような状態にしないでください。

光デジタルケーブルを差し込むときの注意




接続の際は端子の向きを合わせてしっかり奥まで差し込んでください。誤った向きでむりやり挿入すると、端子が変形し、ケーブルを抜いてもシャッターが閉らなくなることがあります。




接続

BSデジタルチューナーを接続する

チューナーのみを接続するとき




チューナー内蔵テレビを接続するとき



メモ

▼テレビによっては選んでいるチャンネルに関わらず、光デジタル音声出力端子から常に音声信号が出力されていることがあります。地上波放送などのアナログ音声を楽しむときは、音声入力信号をアナログ(ANA)に切り換えてください(18ページ)。

ビデオ機器(DVDレコーダー、LDプレーヤー、ビデオデッキ、ビデオカメラなど)を接続する




メモ

▼ DVR/VTR 出力端子に接続して録画するとき

入力機器と本機を同軸デジタルケーブルやS映像ケーブルだけしか接続していないときは、必ず映像/音声ケーブルも接続してください。同軸デジタルケーブルやS映像ケーブルの音声/映像はDVR/VTR出力端子からは出力されません(本機の各機能(リスニングモードなど)の効果は反映されません)。

本体前面入力端子に接続する



お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

設定

応用操作


他機器の操作

その他

接続

スピーカーを接続する

- ・ 公称インピーダンスが $6\Omega \sim 16\Omega$ のスピーカーをお使いください。
- ・ 本機とスピーカーの \oplus 端子どうし、および \ominus 端子どうしを正しく接続してください。



注意


- ・ スピーカーコードの芯線をよじるときは、ばら線が束からはみ出さないように注意してください。はみ出した線が隣りのスピーカーのスピーカーコードや本体後面部の金属部分に接触(ショート)して、本機の電源が ON にならないことがあります。また、故障の原因となることがあります。
- ・ センタースピーカーをテレビの上に置くときは適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動によりスピーカーがテレビから落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。

メモ

▼スピーカーの配置について


- ・ 左右のスピーカーはテレビから同じ距離になるように設置してください。
- ・ テレビの近くに設置するスピーカーは、テレビの色ずれなどを防止するため、防磁型のものを使用してください。防磁型でないときは、テレビから離して設置してください。
- ・ センタースピーカーはテレビの上側または下側に設置することをおすすめします。
- ・ サラウンドスピーカーは視聴位置のやや斜め後方、耳の高さより上に設置すると効果的です。
- ・ サブウーファーは前方に設置して、フロントスピーカーまでの距離と同じ距離になる位置に設置することをおすすめします。

配置例



コントロール端子の付いている機器と接続する

コントロール端子の付いたパイオニア機器と接続すると、本機(または他機)のリモコンで接続した複数の機器を操作することができます(システムコントロール)。コントロール入力端子を接続すると、リモコン受光部がない機器やリモコン受光部が信号を受けられない場所に設置した機器も操作することができます。




注意

- 接続には市販のモノラルミニプラグ付きコード(抵抗なし)を使用してください。
- コントロール端子の接続をするときは、必ず音声ケーブルまたは映像ケーブルも接続してください。光デジタルケーブルの接続だけでは、システムコントロールは正しく動作しません。

電源コードを接続する

すべての接続が終了してから、付属の電源コードで本機の AC インレット (AC IN) と壁の電源コンセントを接続してください。





注意

- 本機の電源コードは着脱式になっていますが、付属(電源容量 7A、2Pプラグインソケット方式)以外の電源コードは使用しないでください。
- 旅行などで長期間本機を使用しないときは、必ず電源コンセントから電源コードを抜いてください。

基本的な使いかた

再生する(基本再生)



メモ

▼テストトーン、チャンネルレベル、またはルーム設定で各スピーカーの音量やチャンネルレベルを調整したとき、音量の最大値が[0dB]にならないことがあります。

1 テレビ、入力機器(DVD プレーヤーなど)、サブウーファアの電源を入れる

2 本機の電源を入れる

リモコン

AVアンプ




本体

STANDBY/ON



- AV アンプボタンを押します。また、本体STANDBY/ONボタンで電源を入れることもできます。
- 表示部に入力機器の名前(DVD)などが表示されます。



3 入力を選ぶ

リモコン

入力切換




本体

INPUT SELECTOR



入力切換ボタンで選びます。押すたびに入力が切り換わります。リモコン切換ボタンでも入力を選ぶことができます。また、本体の入力切換つまみ(INPUT SELECTOR)を回して選ぶこともできます。



4 テレビの入力を切り換える

本機からの出力映像がテレビ画面に映し出されるように入力を切り換えてください(テレビ放送を見るときは不要です)。

5 入力機器の設定をする

DVD プレーヤーなどでは、デジタル音声出力の設定が必要な場合があります。詳しくは『入力機器の設定を確認する』(次ページ)をご覧ください。

6 入力機器の再生を開始する


各インジケーターが点灯します。

7 音量を調節する

リモコン



本体



- 音量-/+ボタンで調節します。また、本体の音量調節つまみ(MASTER VOLUME)を回して調節することもできます。
- [---](最小)~[0dB](最大)の間で調節します。
- 音が出ないときは、『音が出ないスピーカーがあるときは…』(別添ホームシアター入門)をご覧ください。

入力機器の設定を確認する

入力機器の以下の項目が正しく設定されていないと「音が出ない」、「音に迫力がない」などの症状が起こることがあります。入力機器または再生するソフトの取扱説明書をご覧ください。

① 入力機器のデジタル音声出力の設定

入力機器側でデジタル音声出力の設定ができるときは、以下の音声信号が出力されるように設定してください。『音声記録方式』(43 ページ)も合わせてご覧ください。

- ドルビーデジタル
- DTS
- MPEG-2 AAC(BS デジタル)
- 96 kHz/88.2 kHz PCM : 2 チャンネルステレオ信号

② 再生するソフトの音声の確認

複数の音声が入力されているソフトや複数の音声で放送されているテレビ番組などでは、必要に応じて聴きたい音声を選んでください。選んだ音声の種類やリスニングモード(30 ページ)によって音の出るスピーカーが異なります。


注意

入力機器や再生するソフトによって、2ch ステレオ(アナログ、PCM など)以外の音声信号を出力できないことがあります。2ch ステレオ音声信号を本機に入力してマルチチャンネルサラウンドで楽しむときは、リスニングモードを「サラウンド」などに切り換えてください(30、32 ページ)。


フォーマットインジケータについて

表示部のフォーマットインジケータで「音が出る設定になっているスピーカー」や「圧縮音声信号が記録されているチャンネル」を確認することができます。

音が出る設定(モード)になっているスピーカー



圧縮音声信号が記録されているチャンネル




注意

- サラウンドスピーカーの有り/無しは、サラウンド 左スピーカーが接続されている/いないによって自動検出されます。サラウンドスピーカーは必ず左右とも接続してください。
- フロントスピーカーを接続していないときも左/右フロントスピーカーのインジケータは点灯します。

基本的な使いかた

音声入力信号(アナログとデジタル)を切り換える


本機では音声入力信号(アナログとデジタル)を切り換えることができます。工場出荷時はオート(AUTO)に設定されています。



1 再生したい入力信号を選ぶ




- 音声入力切換ボタンで切り換えます。
- 押すたびに以下のように切り換わります。




- オート(AUTO)を選んだときは、デジタル(DIG)とアナログ(ANA)を自動的に切り換えます(ただし、デジタルが優先されます)。

オート(AUTO)を選んだとき



アナログ(ANA)を選んだとき



デジタル(DIG)を選んだとき



デジタル音声接続をしているにも関わらず、デジタル(DIG)を選ぶことができないときは、以下の原因が考えられます。


- 入力機器の電源が入っていない。
- 入力機器のデジタル出力がオフに設定されている。
- 再生しているソフトがデジタル音声信号に対応していない(詳しくは入力機器の取扱説明書などをご覧ください)。

メモ

- ▼ カラオケ機器のマイク音声、アナログ音声のみ収録されているDVDおよびLDの音声はデジタル出力できません。必ずアナログ(ANA)を選んでください。
- ▼ 本機は、ドルビーデジタル、PCM(32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、96 kHz、88.2kHz)、DTS、およびMPEG-2 AACのデジタル音声信号にのみ対応しています。これ以外のデジタル音声信号を出力するときは、アナログ音声接続して、アナログ(ANA)を選んでください。
- ▼ アナログ(ANA)を選んでいるときにDTS対応のソフトを再生すると、DVDプレーヤーによってはDTS音声信号がアナログ音声信号に変換されずにそのまま再生されてしまうためノイズが発生します。ノイズの発生を防ぐには、これらの機器とデジタル音声接続して(11 ページ)、デジタル(DIG)を選んでください。
- ▼ DVD プレーヤーには、DTS 音声信号を出力できない機種があります。詳しくはDVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

ルーム設定

視聴位置(リスニングポジション)の「近くに置いたスピーカー」と「遠くに置いたスピーカー」とでは、そのスピーカーから聴こえる音のタイミングや大きさにズレが生じるため、適切なサラウンド効果を得ることができません。「ルーム設定」では、お部屋のスピーカー配置に合わせて「部屋の大きさ(ルームサイズ)」と「視聴位置(リスニングポジション)」を選んで、聞こえる音のタイミングや大きさのズレを簡単に改善することができます。



1 本機の電源を入れる



本体の STANDBY/ON ボタンを押します。

2 リモコンの操作モードを AV アンプに切り換える




AV アンプリモコン切換ボタンを押します。

3 ルーム設定モードにする




- ルーム設定ボタンを押します。
- 工場出荷時はルームサイズ = M、リスニングポジション = MID に設定されています。




すでにルーム設定が行われているときは、現在の設定が表示部に点滅表示されます。

- 「設定後マニュアルでチャンネルレベルやスピーカーの距離などを設定したとき」は表示部に以下のように表示されます。



- 何も操作しない状態で 20 秒経過すると通常表示に戻ります。



基本的な使いかた

4 ルーム設定モードにする

決定

- 決定ボタンを押します。
- 表示部のルームサイズ表示が点滅します。

5 ルームサイズを切り換える

ルーム設定

(表示点滅中に押す)



6 ルームサイズを決定する

決定


- 決定ボタンを押します。
- リスニングポジション設定モードに切り換わります。
- 表示部のリスニングポジション表示が点滅します。

7 リスニングポジションを切り換える

ルーム設定

(表示点滅中に押す)

- リスニングポジション表示が点滅中にルーム設定ボタンを押します。
- 押すたびに以下のように切り換わります。右図もあわせてご覧ください。



8 リスニングポジションを決定する

決定


- 決定ボタンを押します。
- 表示部に設定したルームサイズとリスニングポジションが表示が2秒間表示されます。

サイズ = M、ポジション = BACK
のとき




リスニングポジションについて


FWD(フロントスピーカーが近いとき)



MID(すべてのスピーカーがほぼ同じ距離のとき)



BACK(フロントスピーカーが遠いとき)



メモ

▼途中で設定を中止したときは、それまでの設定は無効になります(例えば、ルームサイズのみを設定したときなど)。



▼ルーム設定では、以下の項目の設定値を切り換えています。

- 各スピーカーの音量(21 ページ)
- 各スピーカーまでの距離(23 ページ)

これらの項目を更に細かく設定して、より快適なサラウンド空間をつくり出すこともできます。ただし、これらの設定とルーム設定では、後から行った設定値が優先されます。

各スピーカーの音量を調整する

すべてのスピーカーの音量のバランスを調整します。ただし各スピーカーの音量を調整した後に『ルーム設定』(19 ページ)を変更すると、ルームサイズに応じた音量バランスに調整されます。



1 本機の電源を入れる

AVアンプ ① AV アンプボタンを押します。



2 音量を調節する

音量+/- ボタンで好みの音量に調節します。



3 テストトーンを出力する

テストトーン



- ・テストトーンボタンを押します。
- ・スピーカーの設定(22～23 ページ)で「有り」に設定されているスピーカーからのみ出力されます。
- ・ザーという音が以下の順番で出力されます。

→ フロント左(L) → センター(C) → フロント右(R) →
サブウーファー(SW) ← サラウンド左(LS) ← サラウンド右(RS) ←

4 テストトーンが出力されているスピーカーの音量を調整する

レベル



- ・レベル+/- ボタンで調整します。
- ・各スピーカーからの音が同じ大きさに聴こえるように調節します。音量は±10dBの範囲で調節することができます。

5 テストトーンを止める

テストトーン



- ・テストトーンボタンを押します。
- ・音量の調節が終了します。

メモ

- ▼工場出荷時の各スピーカーの音量は0dBに設定されています。
- ▼サブウーファースのテストトーンは、周波数が低いいため実際の音量より小さく聞こえます。
- ▼サブウーファースの音量は音楽、映画ソフトなどを実際に再生しながら、適切な値に調節してください。
- ▼サブウーファースの音量はできるだけサブウーファー側で調節してください。本機での音量調節は補助としてお使いください。

サラウンドに関する設定(システム設定)

お手持ちのシステムやお部屋の環境に合わせて細かな設定をすると、より快適なリスニング環境をつくることができます。必要に応じて項目を選び、各種設定および調整を行ってください。

スピーカーの自動設定について

本機は、センタースピーカー、サラウンドスピーカー、およびサブウーファーが接続されている/いないを自動で検出して、各スピーカーの設定を8つの組み合わせから自動で選びます(以下の表をご覧ください)。ただし、「スピーカーの設定」(22～23ページ)を変更すると、次回からは変更後の設定が優先されます。変更後にセンタースピーカー、サラウンドスピーカー、サブウーファーを追加(接続する)または削除(接続を外す)したときは、電源をONしたときに再度自動でスピーカーの設定を行い、ご自分で行った設定は無効となります。

サブウーファー	フロントスピーカー	センタースピーカー	サラウンドスピーカー
有り(ON)	小(S)	小(S)	小(S)
			無し(-)
		無し(-)	小(S)
			無し(-)
無し(OFF)	大(L)	小(S)	小(S)
			無し(-)
		無し(-)	小(S)
			無し(-)

※サラウンドスピーカーは、サラウンド左スピーカーを接続している/いないによって検出されます。

スピーカーの設定について

下記の表のように組み合わせで設定することができます。

サブウーファー	フロントスピーカー	センタースピーカー	サラウンドスピーカー
SUBWF 200Hz SUBWF 150Hz SUBWF 100Hz	小(S)	小(S) 無し(-)	小(S) 無し(-)
SUBWF 200Hz SUBWF 150Hz SUBWF 100Hz SUBWF PLS OFF(---)	大(L)	大(L) 小(S) 無し(-)	大(L) 小(S) 無し(-)

フロント/センター/サラウンドスピーカーの設定(⇒25ページ)

スピーカーの有り/無しおよび低音域を再生する/しないを設定します。

※**フロントスピーカーは必ず接続してください。**

- 大(L) : 低音域(100Hz以下)を再生する能力が十分あるスピーカーを接続しているときに選びます。
目安はコーンサイズ(振動板の口径)が約 12cm 以上です。
- 小(S) : 小型のスピーカーを接続して、低音域を他のスピーカーやサブウーファーで再生するときに選びます。
目安はコーンサイズ(振動板の口径)が約 12cm 未満です。
- 無し(-) : 接続していないときに選びます。無し(-)に設定されているスピーカーの音声は、他のスピーカーで再生されます。

※**フロントスピーカーを無し(-)に設定することはできません。**

サブウーファーの設定(⇒26ページ)

サブウーファー(低音域を専門に受け持つスピーカー)の有り/無しおよび低音域を何Hz以下で再生するかを設定します。

- SUBWF 200 /150/100Hz : LFE成分(超低域信号成分)と「スピーカーの設定」で小(SMALL)に設定したスピーカーの低音域が出力されます。表示される数字(周波数 200/150/100Hz)以下の低音域を再生します
- SUBWF PLS : サブウーファーから常に音を出したいときに選びます。LFE成分(超低域信号成分)と「スピーカーの設定」で大(LARGE)に設定したスピーカーの低音域が出力されます。
- OFF(---) : サブウーファーを接続していないときに選びます。
低音域は他のスピーカーで再生されます。

「フロントスピーカーの設定」でフロントスピーカーを小(SMALL)に設定していると、サブウーファーはON(SUBWF 100Hz、SUBWF 150Hz、SUBWF 200Hzのいずれか)に固定されます。OFFやPLSを選ぶことはできません。

LFEアッテネータの設定(⇒26ページ)

ドルビーデジタル信号やDTS信号に含まれるLFE成分(超低域信号成分)の信号レベルが大きすぎて、スピーカーから出る音に歪みが生じてしまうときに、その信号レベルをアッテネート(減衰)する量を設定することができます。

- 0 dB : 収録されているレベルのまま再生します。
- 10 dB : レベルを10dBアッテネート(減衰)します。
- LFE OFF : LFE成分の音が出なくなります。

スピーカーまでの距離の設定について

スピーカーまでの距離の設定(⇒27ページ)

リスニングポジション(視聴位置)からフロント/センター/サラウンドスピーカーまでの距離を設定します。設定後に『ルーム設定』(19ページ)を行うと、選んだルームサイズおよびリスニングポジションの設定値が優先されます。

それぞれのスピーカーまでの距離を入力することによって、その差により生じる音のタイミングのズレが自動的に補正され、リスニングポジションで適切な音場効果を得ることができます。

※**サブウーファーの距離はフロントスピーカーの設定と同じになります。**

サラウンドに関する設定(システム設定)

その他のシステム設定の項目について

ダイナミックレンジコントロールの設定(→28ページ)

ダイナミックレンジとは再生能力を表す用語です。「どのくらい小さな音」から「どのくらい大きな音」までを正確に(小さな音はノイズに埋もれずに、大きな音は歪まずに)再生できるかを数値(dB)で表わしたものです。ダイナミックレンジコントロールとは、このダイナミックレンジを圧縮する機能です。音量を小さくして映画を楽しむときなどにダイナミックレンジを圧縮すると微小な音も聞きやすくなります。

OFF : ダイナミックレンジを圧縮せずにソフトに収録されたまま再生します。

MAX : ダイナミックレンジを最も圧縮します。

MID : ダイナミックレンジを少し圧縮します。

メモ

▼ この機能は、ダイナミックレンジコントロール対応のドルビーデジタルソフトにのみ効果があります。他のソフトを小音量で楽しむときは「ミッドナイト」モード(33 ページ)が効果的です。

デュアルモノの設定(→28ページ)

モノラルの音声チャンネルを2つ持つデジタル信号のことを1+1 デュアルモノラル信号といいます。ここではデュアルモノラル信号が入力されたときにどちらの音声をどのスピーカーから出力するかを設定します。この設定は、以下のようなMPEG-2 AACやドルビーデジタルの1+1 デュアルモノラルフォーマットのソースにのみ有効です。

- **BS デジタル放送のモノラルの二か国語放送や音声多重放送など**
ステレオの二か国語放送などはデュアルモノラルとは異なるフォーマットになります。
- **2 か国語放送などを DVD レコーダーのデュアルモノラルモードで録画したもの**
録画モードの名称は機器によって異なります。詳しくは DVD レコーダーの取扱説明書をご覧ください。
 - ch1 : チャンネル1の音声のみを再生するとき選びます。
 - ch2 : チャンネル2の音声のみを再生するとき選びます。
 - L.c1 R.c2 : チャンネル1/チャンネル2の音声をそれぞれ左/右のフロントスピーカーから分けて再生するとき選びます。

インプットアッテネータの設定(→29ページ)

入力信号のレベルが大きすぎて、スピーカーから出る音に歪みが生じてしまうときは、この設定をONにすると入力信号のレベルをアッテネート(減衰)することができます(アナログ入力信号にのみ有効)。

同軸デジタル端子と光デジタル端子(光1)の入力切替設定(→29ページ)

工場出荷時は、同軸デジタル入力(同軸) = DVD、光デジタル入力1(光1) = DVR/VTRに設定されています。光デジタル入力2(光2)はTV/BSに固定されています。工場出荷時と同じ接続(本体後面部の表記と同じ機器を接続)をしたときはこの設定を変更する必要はありません。

工場出荷時

同軸デジタル入力(同軸) = DVD
光デジタル入力1(光1) = DVR/VTR



同軸デジタル入力端子をDVDに設定したとき

同軸デジタル入力(同軸) = DVR/VTR
光デジタル入力1(光1) = DVD


システム設定の各項目を設定する

設定する前に

- ▼ 各項目についての詳しい説明は 22 ページから 24 ページをご覧ください。
- ▼ 他の項目を続けて設定するときは設定を終了せず(決定を押さず)に各項目の手順 2 に進みます(26 ~ 29 ページ)。
- ▼ 20 秒間ボタン操作がないときは、設定モードを終了します。

スピーカーの設定

この設定の変更は、自動設定よりも優先されます。ただし、設定変更後、センタースピーカーまたはサブウーファアを追加(接続する)または削除(接続を外す)すると、設定が無効となり、次に電源を入れたときに再度自動的に設定されます。詳しくは 22 ~ 23 ページをご覧ください。



2 リモコンの操作モードを AV アンプに切り換える



AVアンプリモコン切替ボタンを押します。

3 システム設定モードにする



システム設定ボタンを押します。

4 各スピーカーの設定モードを選ぶ



表示部に以下のように表示されます。

フロントスピーカーのとき



センタースピーカーのとき



サラウンドスピーカーのとき



5 スピーカーのサイズを選ぶ




- ・ 押すたびに「S (SMALL)」、「L (LARGE)」または「- (無し)」が切り換わります。
- ・ スピーカーの組み合わせによって設定できるサイズが異なります。詳しくは 23 ページの表をご覧ください。

6 設定を終了する



決定ボタンを押して、システム設定モードを終了します。



1 本機の電源を入れる

AVアンプ AV アンプボタンを押します。



サラウンドに関する設定(システム設定)

設定する前に

- ・各項目についての詳しい説明は22ページから24ページをご覧ください。
- ・「他の項目から続けて」または「他の項目を続けて」設定するときは各項目の手順2から始めます。
- ・20秒間ボタン操作がないときは、設定モードを終了します。

サブウーファーの設定


この設定の変更は、自動設定よりも優先されます。ただし、設定変更後にセンタースピーカーまたはサブウーファーを追加または削除する(接続するまたは接続を外す)と、設定が無効となり、次に電源を入れたときに再度自動的に設定されます。詳しくは22～23ページをご覧ください。

1 25 ページの手順 1 ～ 3 の操作を行う


2 サブウーファーの設定モードを選ぶ




押すたびに項目が切り換わり、表示窓に現在の設定が表示されます。



3 再生したい低域の周波数レベルを選ぶ



押すたびに以下のように切り換わります。



4 設定を終了する



決定ボタンを押して、システム設定モードを終了します。

メモ

- ▼各スピーカーの性能によりますが、すべて小さいスピーカーをお使いのときは、「200Hz」に設定することをおすすめします。
- ▼フロントスピーカーを小(S)に設定しているときは、「PLS」および「OFF」を選択することはできません。「200Hz」を選ぶことができます。
- ▼『スピーカーの設定』ですべてのスピーカーを大(L)に設定しているときは「150kHz」および「200Hz」を選択することはできません。
- ▼ON(100Hz、150Hz、200Hz)に設定していてもスピーカーの設定、リスニングモードの選択または入力信号の種類によってサブウーファーから音が出ないことがあります。


LFEアッテネータの設定

1 25 ページの手順 1 ～ 3 の操作を行う

2 LFE アッテネータの設定モードを選ぶ



押すたびに項目が切り換わり、表示窓に現在の設定が表示されます。



3 アッテネート(減衰)量を選ぶ



押すたびに以下のように切り換わります。



4 設定を終了する




決定ボタンを押して、システム設定モードを終了します。

設定する前に

- 各項目についての詳しい説明は 22 ページから 24 ページをご覧ください。
- 「他の項目から続けて」または「他の項目を続けて」設定するときは各項目の手順 2 から始めます。
- 20 秒間ボタン操作がないときは、設定モードを終了します。

スピーカーまでの距離の設定

ここで設定を行った後に『ルーム設定』(19 ページ)を行うと、選んだルームサイズおよびリスニングポジションの設定値が優先されます。



1 25 ページの手順 1 ~ 3 の操作を行う

2 各スピーカーの距離の設定モードを選ぶ



押すたびに項目が切り換わり、表示窓に現在の設定が表示されます。

フロントスピーカーのとき

ANA Fch 2.0 m -50 dB

センタースピーカーのとき

ANA Cch 2.0 m -50 dB

サラウンドスピーカーのとき

ANA Sch 2.0 m -50 dB

3 各スピーカーまでの距離を設定する



0.1m ~ 9m を 0.1m 間隔で設定することができます。



4 設定を終了する



決定ボタンを押して、システム設定モードを終了します。

メモ

- ▼ 「スピーカーの設定」で、スピーカーが「無し(-)」に設定されているときは距離を設定することができません。
- ▼ サブウーファースの距離はフロントスピーカーと同じになります。

サラウンドに関する設定(システム設定)

設定する前に

- 各項目についての詳しい説明は 22 ページから 24 ページをご覧ください。
- 「他の項目から続けて」または「他の項目を続けて」設定するときは各項目の手順 2 から始めます。
- 20 秒間ボタン操作がないときは、設定モードを終了します。


ダイナミックレンジコントロールの設定

1 25 ページの手順 1 ～ 3 の操作を行う

2 ダイナミックレンジコントロールの設定モードを選ぶ




押すたびに項目が切り換わり、表示窓に現在の設定が表示されます。



3 OFF、MID、または MAX を選ぶ



押すたびに以下のように切り換わります。



4 設定を終了する



決定ボタンを押して、システム設定モードを終了します。

デュアルモノの設定

1 25 ページの手順 1 ～ 3 の操作を行う

2 デュアルモノの設定モードを選ぶ




押すたびに項目が切り換わり、表示窓に現在の設定が表示されます。



3 再生する音声チャンネルを選ぶ



押すたびに以下のように切り換わります。



4 設定を終了する



決定ボタンを押して、システム設定モードを終了します。

メモ

- ▼ 小音量で楽しむときは、「MAX」に設定することをおすすめします。
- ▼ この機能は、ダイナミックレンジコントロール対応のドルビーデジタルソフトにのみ効果があります。

設定する前に

- 各項目についての詳しい説明は 22 ページから 24 ページをご覧ください。
- 「他の項目から続けて」または「他の項目を続けて」設定するときは各項目の手順 2 から始めます。
- 20 秒間ボタン操作がないときは、設定モードを終了します。

インプットアッテネータの設定

1 25 ページの手順 1 ～ 3 の操作を行う

2 インプットアッテネータの設定モードを選ぶ



押すたびに項目が切り換わり、表示窓に現在の設定が表示されます。



3 ON または OFF を選ぶ



押すたびに以下のように切り換わります。



IN.ATT ON ↔ IN.ATT OFF

4 設定を終了する



決定ボタンを押して、システム設定モードを終了します。

メモ

- ▼ インプットアッテネーターはアナログ入力信号にのみ有効です。
- ▼ 「OVERインジケータ」(7ページ)が点灯したときは「ON」に設定してください。
- ▼ 各入力ごとに設定することができます。現在選んでいる入力に対して設定が有効になります。

同軸デジタル端子と光デジタル端子(光1)の入力切換設定

お手持ちのDVDプレーヤーの光デジタル端子を使用していないときは、この設定を行う必要はありません。

1 25 ページの手順 1 ～ 3 の操作を行う

2 同軸デジタル端子の入力切換モードを選ぶ



押すたびに項目が切り換わり、表示窓に現在の設定が表示されます。



3 同軸デジタル端子の入力を切り換える



押すたびに以下のように切り換わります。




DVD (工場出荷時) ↔ DVR/VTR (入力切換後)

4 光デジタル1端子の入力を確認する



表示窓に現在の設定が表示されます。
▲ ▼ で入力を切り換えることができます。ただし、同軸デジタル端子の設定も変更されます。



5 設定を終了する



決定ボタンを押して、システム設定モードを終了します。

メモ

- ▼ 同軸デジタル端子の入力を「DVR/VTR」に設定すると、光デジタル入力1端子の入力は自動的に「DVD」に変更されます。

いろいろな使いかた

リスニングモードの種類と効果について

本機では接続しているスピーカーの本数や再生するソフトのジャンルに合わせて最適なサウンドを選ぶことができます。

「各入力ごと」、「ヘッドホンプラグを差している/いないとき」それぞれに独立してリスニングモードがメモリーされます(ヘッドホンプラグを差しているときは、「ステレオ」または「ヘッドホンサラウンド」のみ選ぶことができます)。

ただし、フロントスピーカーだけを接続しているときは、リスニングモードを切り換えることはできませんが、実際はステレオモードで動作します。

オート (再生するソフトに忠実なリスニングモード)

オート(AUTO)

入力される音声のフォーマットに合わせて、「ステレオモード」と「忠実デコードモード」を自動的に選びます。2ch 音声で収録された CD などは 2ch のまま、マルチチャンネル音声で収録された映画ソフトなどはマルチチャンネル音声のまま楽しむことができます。

サラウンド (ドルビープロロジックII再生)

2ch 音声(ドルビーサラウンド、PCMなど)を入力しているとき、以下の3つから選ぶことができます。ただし、マルチチャンネル音声(5.1chサラウンドなど)を入力しているときは忠実にデコード(再生)して、表示部にデコード名称が表示されます。

- **ドルビープロロジックIIムービー(MOVIE)**

5.1ch化します。映画ソフトの再生に適したモードです。特にドルビーサラウンドエンコード作品を視聴するとより効果的です。サラウンドスピーカーへのセリフなどの漏れ込み(クロストーク)を聞こえにくくする処理などもあり、ドルビーデジタル5.1chサラウンドに迫るセパレーションや移動感などを得ることができます。

- **ドルビープロロジックIIミュージック(MUSIC)**

5.1ch化します。音楽ソフトの再生に適したモードで、通常のステレオ録音されたCDなどを再生するときに効果的です。サラウンドスピーカーは定位よりも包囲感を重視しています。

- **ドルビープロロジック(PRO LOGIC)**

4.1ch化します。ビデオテープやTV放送など、ソースのクオリティを問わずお使いいただけます。従来のドルビープロロジックとほぼ同じ効果が得られます。

アドバンスドサラウンド(マルチチャンネルサラウンド再生)

パイオニアオリジナルのサラウンド効果を得ることができます。MPEG-2 AAC音声または96kHz/88.2kHz リニアPCM音声を再生しているときに選ぶことはできません。

- **アドバンスドムービー(ADV.MOVIE)**

映画ソフトの再生に適したモードです。特にドルビーまたはDTSエンコードの映画作品を視聴するときにより効果的です。映画館で映画を楽しんでいる雰囲気味わうことができます。

- **アドバンスドミュージック(ADV.MUSIC)**

ほとんど球に近い理想の空間での反射音を再現します。宇宙空間に漂う未来のコンサートホールのイメージです。音楽ソフトやミュージカル系の映画ソフトの再生に効果的です。

- **TVサラウンド(TV SURR.)**

テレビ放送のほとんどの割合を占めるモノラル音声やステレオ音声をマルチチャンネル音声で再生します。古い映画などのモノラル放送をマルチチャンネル音声で視聴するときに効果的です。


- **スポーツ(SPORTS)**

テレビのスポーツ中継などのモノラル放送をマルチチャンネル音声で視聴するときに効果的です。

- **ゲーム(GAME)**

ゲームのスピード感や躍動感をよりいっそう高めます。シューティングゲームやレーシングゲームなどの右へ左へ駆け巡るような流れのあるシーンの多いゲームに効果的です。

- **エキスパンデッド(EXPANDED)**

 マークの付いているビデオ、BS/CS 放送、ドルビーサラウンドで収録されている DVD ソフトなどを、あたかも 5.1ch サラウンドソフトを再生しているかのような効果的かつ立体的な音響空間を楽しむことができます。また、ドルビーデジタルや DTS などの 5.1ch サラウンドソフトを再生しているときも、よりいっそう拡がりのあるサラウンド効果を得ることができます。

- **5-ch STEREO(5-STEREO)**

標準のステレオ(2ch)音声を加工することなく、5ch にて再生します。部屋のどの場所においてもステレオ感を楽しむことができます。

- **バーチャル(VIRTUAL)**

フロント 2 本のスピーカーのみでサラウンド感を楽しむためのモードです。仮想立体音響技術によりマルチチャンネルサラウンド再生の臨場感を再現します(スピーカーの設定や音声の種類によってはサブウーファーからも音が出ます)。

- **ヘッドホンサラウンド(PHONES SURROUND)**

ヘッドホンで聴いているときに、仮想立体音響を再現し、マルチチャンネルサラウンド再生の臨場感を楽しむことができます(ヘッドホンプラグをヘッドホン端子に差し込んでいるときのみ選ぶことができます)。MPEG-2 AAC 音声を再生しているときはヘッドホンサラウンドを選ぶことはできません。

ステレオ (ステレオ再生)


- **ステレオ(STEREO)**

あらゆる音声をステレオ再生(フロント 2 本のスピーカーのみによる再生)します。

メモ

▼「スピーカーの設定」(22～23 ページ)、「サブウーファーの設定」(23 ページ)またはソフトに収録されている音声の種類によって、再生するスピーカーが異なることがあります。

リスニングモードを選ぶ



1 本機の電源を入れる

AVアンプ 電源ボタンを押します。



2 リスニングモードを選ぶ

選んだリスニングモードのインジケーターが点灯します。

「オート」を選ぶとき




- オートボタンを押します。



「ステレオ」を選ぶとき




- ステレオボタンを押します。



「サラウンド」を選ぶとき



- サラウンドボタンを押します。
- 押すたびに以下のように切り換わります。




※ 再生するソフトがマルチチャンネル音声のときは、収録されている音声(Dolby Digital/DTS/MPEG AAC)を忠実にデコード(再生)します。


メモ

- ▼工場出荷時は「オート」に設定されています。ヘッドホン差したときの工場出荷時の設定は「ステレオ」です。
- ▼「各入力」、「ヘッドホンプラグを差している/いないとき」それぞれに独立してリスニングモードがメモリーされます。
- ▼ヘッドホンプラグを差しているときは、「ステレオ」または「アドバンスドサラウンド」のみ選ぶことができます。
- ▼96kHz/88.2kHzリニアPCM音声を再生しているときは「ステレオ」のみ選ぶことができます。「ステレオ」以外を選んでいいるときに96kHz/88.2kHzリニアPCM音声が入力されると、自動的に「ステレオ」に切り換わります。

「アドバンスドサラウンド」を選ぶとき



- アドバンスドボタンを押します。
- 押すたびに以下のように切り換わります。



サウンドモードの種類と効果について

本機では、映画や音楽ソフトなどのあらゆる音声に対して、さまざまな音質を楽しむことができます。サラウンドモードは各入力ごとに設定することができます。

サウンドモード(音質効果)

・ ナチュラル(NATURAL)

小型スピーカーを使用してマルチチャンネル再生しているときに、周波数特性を補正してより臨場感のあるサラウンド再生を行います。

・ ミッドナイト(MIDNIGHT)

夜間など小音量で聴いていると、どうしても響きが少なくなったり、微小な音やセリフが聞こえなかったりします。ミッドナイトリスニングモードをONにすると、小音量でも映画や音楽の情報を聞き漏らすことなく楽しむことができます。

・ マナー(MANNER)

キンキンする高音や、ドンドン響く低音を和らげて再生します。高音が鋭くて耳につくときや、低音が大きすぎて不快なときなどに効果的です。

・ ブライト(BRIGHT)

2ch ソースを再生しているときに不足しがちな低域と高域を補正し、クリアなサウンドを再生します。


・ 重低音(S. BASS)

低音のレベルを上げて迫力ある再生にします。

・ OFF

音質効果を付け加えません。


サウンドモードを選ぶ



1 サウンドモードを選ぶ



- ・ サウンドモードボタンを押す
- ・ 押すたび以下のように切り換わります。




メモ

- ▼ 工場出荷時は「ナチュラル」に設定されています。
- ▼ 「ミッドナイト」を選んでいるときの音量を調整すると、「ミッドナイト」の音場効果も自動調整されます。

いろいろな使いかた

セリフやボーカルを際立たせる(ダイアログエンハンスメントモード)

セリフやボーカルを際立たせ、定位感を調整することでスッキリとした聴きとりやすい音場になります。



1 ダイアログエンハンスメントモードを ON にする

ダイアログ



- ダイアログボタンを押します。
- 表示部のDIALOGインジケータが点灯します。




メモ

- ▼工場出荷時は OFF に設定されています。
- ▼96kHz/88.2kHz リニア PCM または MPEG-2 AAC 音声を入力しているときは OFF になります。

仮想のサラウンドバックチャンネルをつくる(バーチャルサラウンドバックモード)

サラウンドスピーカーから仮想のサラウンドバックチャンネルをつくり出すモードです(視聴位置の後方中央からも音が出ているように聴こえます)。5本のスピーカーで6.1ch再生のような効果を楽しむことができます。



1 リモコンの操作モードを AV アンプに切り換える




AVアンプリモコン切換ボタンを押します。

2 バーチャルサラウンドバックモードを ON にする



バーチャルSB


- バーチャルSB ボタンを押します。
- 表示部のVIR.SB インジケータが点灯します。
- 押すたびにON/OFFが切り換わります。



メモ

- ▼工場出荷時は OFF に設定されています。
- ▼96kHz/88.2kHz リニア PCM または MPEG-2 AAC 音声を入力しているときは OFF になります。
- ▼サラウンドスピーカーを「無し(-)」に設定しているときは、バーチャルサラウンドバックモードを ON にすることはできません。

その他の機能




一時的に音を消す(ミュート)

1 音を消す(ミュートする)



- 消音ボタンを押します。
- 一時的に音が消えます。再度押すと元の音量に戻ります。音量-/+ボタンでもミュートを解除することができます。



表示部の明るさを調整する(ディマー)

表示部の明るさを4段階に調整することができます。

1 リモコンの操作モードをAVアンプに切り換える



AVアンプリモコン切替ボタンを押します。

2 表示部の明るさを調整する



- ディマーボタンを押します。
- 押すたびに表示部の明るさが「明るい」「少し暗い」「暗い」「OFF」の4段階で切り換わります。

メモ

- ▼ OFFに設定したときはインジケータも消灯し、音量レベル表示のみがうっすらと点灯します。
- ▼ 設定した明るさに関わらず、何かの操作をしたときは明るく点灯し、2秒後に元の明るさに戻ります。

スリープタイマーを設定する(スリープ)

時間を設定して自動的に電源を切ることができます。

1 タイマーを設定する

- スリープ • スリープボタンを押します。



- スリープインジケータが点灯します。

スリープタイマーインジケータ



- 押すたびに時間が「90分後」「60分後」「30分後」「OFF」の4段階で切り換わります。

メモ

- ▼ スリープタイマーを設定した後にスリープボタンを1回押すと、現在の残り時間が表示されます。表示中に再度スリープボタンを押すと再設定されます。

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作


設定

応用操作

他機器の操作

その他

いろいろな使いかた



ヘッドホン端子


ヘッドホンを使う

- 1 ヘッドホンプラグをヘッドホン端子に差し込む
 - 差し込むとスピーカーから音は出なくなります。
 - 「ステレオ」と「アドバンスドサラウンド」の「ヘッドホンサラウンド」以外のリスニングモードを選ぶことはできません。



特定のスピーカーの音量を調節する(チャンネルレベル)

音楽、映画ソフトなどを実際に再生しながらスピーカの音量を調節することができます。以下の手順で操作します。




- 1 本機の電源を入れる
AVアンプ AV アンプボタンを押します。
- 2 音量を調節する
 音量+/- ボタンでお好みの音量に調節します。
- 3 調節するスピーカーを切り換える
CH選択
 - CH選択ボタンを押します。
 - 押すたびにスピーカーが切り換わります。
 - 選ぶことができるスピーカーは、「スピーカーの設定(22～23ページ)」や「リスニングモード(32ページ)」によって異なります。
- 4 スピーカーの音量を調節する
レベル レベル / + ボタンで調節します。
0.5dB単位で -10～+10dBの間で調節することができます。

メモ

- ▼ CH 選択ボタンを押してスピーカーの音量調節モードに入ったとき、5秒間何も操作が行われないとスピーカーの音量調節モードは自動的に終了します。
- ▼ チャンネルレベルを調整した後に、ルーム設定(19ページ)やテストトーンによる設定(21ページ)を行うと、その設定が優先されます。

すべての設定を工場出荷時に戻す

本機のすべての設定(リモコンのプリセットコード設定は除く)を工場出荷時に戻します。この操作を行う前に、必要に応じて現在の設定を覚え書きして残しておくことをおすすめします。工場出荷時の設定については『工場出荷時の設定一覧(本体)』(下記)をご覧ください。



メモ

- ▼ 約1ヶ月以上、電源コードを電源コンセントから抜いた状態が続くと、設定が工場出荷時に戻ります。
- ▼ リモコンのプリセットコードを工場出荷時の設定に戻したいときは『プリセットコードの設定を工場出荷時に戻す』(42ページ)をご覧ください。

工場出荷時の設定一覧(本体)

本機のすべての設定を工場出荷時に戻すと、以下のように設定されます(プリセットコードの設定を除く)。設定を工場出荷時に戻す操作については『すべての設定を工場出荷時に戻す』(上記)をご覧ください。なお、プリセットコードの工場出荷時の設定については『付属のリモコンで他機器を操作する(操作モードの切換)』(38ページ)をご覧ください。

設定項目	初期値	参照ページ
入力	DVD	16
音量	--- (最小)	16
リスニングモード	オート (すべての入力)	30
リスニングモード (ヘッドホン差しているとき)	ステレオ (すべての入力)	30
サウンドモード	ナチュラル (NATURAL) (すべての入力)	33
ダイアログエンハンスメント	OFF	34
バーチャルサラウンドバック	OFF	34
音声入力切換	オート	18
スピーカー/サブウーファース 設定	自動設定	22
LFE アッテネータ	0dB	23

1 本機をスタンバイ状態にする

AVアンプ 電源がONのときにAVアンプボタンを押します。





2 リモコンの操作モードをAVアンプに切り換える

AVアンプ リモコン切換 AVアンプリモコン切換ボタンを押します。




3 ルーム設定ボタンとシステム設定ボタンを同時に押す

表示部に以下のように表示されます。




4 「RESET?」表示中に LEVEL - ボタンを押す

表示部に以下のように表示されます。



5 「OK?」表示中に LEVEL + ボタンを押す

表示部に以下のように表示され、設定が工場出荷時に戻ります。電源がONになります。




他機器の操作

付属のリモコンの操作モードを切り換えて、本機以外のパイオニア製品や他社の機器を操作することができます。

- 工場出荷時はリモコン切換ボタンにパイオニアの代表機器のプリセットコード(リモコンコード)が割り当てられています(以下の『プリセットコードの工場出荷時の設定一覧』をご覧ください)。
- その他の機器を操作したいときは『プリセットコードを設定する(リモコンコードの呼び出し)』(39ページ)をご覧くださいになりリモコンコードを呼び出してください。

付属のリモコンで他機器を操作する(操作モードの切換)

リモコンの操作モード(下図の可変領域のボタンの働き)を操作したい機器のモードに切り換えます。『各操作モードにおける各ボタンの働き』(40ページ)も合わせてご覧ください。



1 操作したい機器を選ぶ



- リモコン切換ボタンを押します。
 - 「操作モード」が選んだ機器に切り換わります。
- ※ 工場出荷時は本機の「入力」も同時に切り換わる設定になっています(例えば、DVDボタンを押したときは操作モード=DVD、入力=DVDになります)。「操作モード」と「入力」が同時に切り換わらないようにするには『リモコンの操作モードと本機の入力を同時に切り換える(ダイレクトファンクション)』(40ページ)をご覧ください。

プリセットコードの工場出荷時の設定一覧

リモコンの入力切換ボタン	プリセットコードが割り当てられている機器(パイオニア製品)	プリセットコード
DVD	DVD プレーヤー	020
TV/BS	BS デジタルチューナー内蔵テレビ	231
DVR/VTR	HDD 内蔵 DVD レコーダー	466
VIDEO	テレビ(地上波放送)	667
フロント	LD	100
TV コントロール	テレビ(地上波放送)	667

TVコントロール部について

TVコントロール部は操作モードの切り換えに関わらず、いつでもプリセットコードを設定した機器を操作することができます。詳しくは『プリセットコードを設定する(リモコンコードの呼び出し)』(39ページ)をご覧ください。


メモ

- ▼ 操作モードを切り換えても他機器を操作できないときは、『プリセットコードを設定する(リモコンコードの呼び出し)』(39ページ)をご覧ください。

プリセットコードを設定する(リモコンコードの呼び出し)

リモコン切換ボタンに操作したい機器のプリセットコード(リモコンコード)を割り当てます。操作したい機器の電源をONにしてから以下の手順にお進みください。

工場出荷時に割り当てられているプリセットコードについては『プリセットコードの工場出荷時の設定一覧』(38ページ)をご覧ください。また、対応機器の種類とメーカーについては『プリセットコードリスト』(42ページ)をご覧ください。



1 プリセットコード設定モードにする



+

①

- AVアンプリモコン切換ボタンと数字(1)ボタンを同時に押します。
- LEDランプが点滅して、プリセットコード設定モードになります。
- プリセットコード設定モードを中止するには、AVアンプリモコン切換ボタンを押します。

2 設定したいボタンを選ぶ

リモコン切換ボタン




テレビコントロール
ボタン



- リモコン切換ボタンを押します。TVコントロールにプリセットしたいときはTVのボタンを押します。
- LEDランプが点灯に変わります。

3 操作したい機器にリモコンを向けて、その機器に該当する3桁のコードナンバー(42ページ)を入力する



- 数字(0~9)ボタンを押して入力します。
- 正しいコードナンバーが入力されると、LEDランプが点滅します。
- 正しいコードナンバーが入力されると、電源ON/OFF信号がリモコンから送信され、操作したい機器の電源がONまたはOFFに切り換わります。
- コードナンバーの入力の正誤に関わらず手順2に戻ります。

4 他の機器を設定するときは手順2~3を繰り返す

5 プリセットコード設定モードを終了する




- AVアンプリモコン切換ボタンを押します。
- リモコンが通常操作に戻ります。

メモ

- ▼コードナンバーを入力したときに、リモコンを操作したい機器に向けていないと電源はON/OFFしません。
- ▼STANDBY/ONモードがない機器については正しく設定ができていても、電源はON/OFFしません。設定後、機器が操作できるか確認してください。
- ▼操作できないときは、別のコードナンバーをお試しください。
- ▼メーカーや製品によって、「操作できない」または「異なる動きをする」ボタンがあります。
- ▼30秒間ボタン操作がないときは自動的に設定モードを終了します。
- ▼操作の途中でAVアンプリモコン切換を押すと設定モードを終了します。

リモコンの操作モードと本機の入力を同時に切り換える(ダイレクトファンクション)

リモコン切換ボタンを押したときに、リモコンの操作モードと本機の入力を同時に切り換える/切り換ええないを設定します。OFF に設定するとリモコンの操作モードのみ切り換わります。本機に接続されている機器と直接テレビに接続されている機器(本機の入力を切り換ええないで動作させたい機器)を区別します。工場出荷時はすべてON に設定されています。



1 ダイレクトファンクション設定モードにする



+



- AVアンプリモコン切換ボタンと数字(4)ボタンを同時に押します。
- LEDランプが点滅して、ダイレクトファンクション設定モードになります。
- ダイレクトファンクション設定モードを中止するには、AVアンプリモコン切換ボタンを押します。

2 ダイレクトファンクションを設定したい機器を選ぶ



- リモコン切換ボタンを押します。
- LEDランプが点灯に変わります。

3 ダイレクトファンクションのON/OFFを設定する

- OFFに設定するとき
- OFFに設定するときには数字(2)ボタンを押します。
- ONに設定するとき
- ONに設定するときには数字(1)ボタンを押します。
 - LEDランプが点滅します。

4 他の機器にもダイレクトファンクションを設定するときには手順2～3を繰り返す

5 ダイレクトファンクション設定モードを終了する



- AVアンプリモコン切換ボタンを押します。
- リモコンが通常操作に戻ります。

各操作モードにおける各ボタンの割り当て

この表には代表的な動作を記載しています。

メーカーや製品によっては、「操作できない」または「異なる動きをする」場合もあります。

詳しくは実際に操作する機器の取扱い説明書をあわせてご覧ください。

	DVD/DVR/LD	DVD ゲーム機	VTR	テレビ/BS デジタルチューナー	SAT/CATV
入力機器 ◯	電源 ON/OFF		電源 ON/OFF	電源 ON/OFF	電源 ON/OFF
▶(d)	再生	START/ 再生	再生	d/ 再生 / 表示終了	d/ お好み
■(BS9)	停止	× / 停止	停止	BS9/ 緑	信号切換
⏏(BS7)	一時停止	一時停止	一時停止	BS7/ 赤	TV/ ラジオ
▶▶(INFO)	早送り	R2/ 早送り	早送り	番組情報 / 3 桁	番組情報
◀◀(RETURN)	早戻し	L2/ 早戻し	早戻し	戻る	戻る
▶▶(BS11)	次のチャプター	R1/ 次		BS11/ 黄	ページ / チャンネル +
◀◀(BS5)	前のチャプター	L1/ 前		BS5/ 青	ページ / チャンネル -
トップメニュー	トップメニュー ディスクナビ	□ / TITLE		BS メニュー 映像切換	画面表示
メニュー	各種メニュー	△ / MENU		メニュー 番組ナビ	メニュー 番組ナビ
音声 二重音声	音声切換	R3/BACK	TV/VIDEO 切換	二重音声	衛星切換 二重音声
字幕 番組表	字幕切換	L3/INFO		番組表	番組表
↑ ↓ ← →	十字キー	十字キー		十字キー	十字キー
決定	決定	○ / SELECT		決定	決定
1 - 9	チャプター(1 - 9)	チャプター(1 - 9)	チャンネル(1 - 9)	チャンネル(1 - 9)	チャンネル(1 - 9)
0(10)	チャプター(0/10)	チャプター(10)	チャンネル(10)	チャンネル(10)	チャンネル(10)
+10(11)	チャプター(+10) クリア		チャンネル(11) チャンネル(+10)	チャンネル(11) チャンネル(+10)	*
DISC 12 決定	入力決定(DVD) A/B 面切換(LD) 入力決定(DVR)	SELECT/ENTER	チャンネル(12) 入力決定	チャンネル(12) 入力決定	# 選択
チャンネル +	チャンネル +		チャンネル +	チャンネル +	ページ / チャンネル +
チャンネル -	チャンネル -		チャンネル -	チャンネル -	ページ / チャンネル -
↑ と ↓ を同時押し	録画		録画		
決定 と ▶ を同時押し	録画開始				
決定 と ■ を同時押し	録画停止				
決定 と ◀◀ を同時押し	HDD 操作モード				
決定 と ▶▶ を同時押し	DVD 操作モード				
	<div style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000;"></div> = DVR のみ <div style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #888; border: 1px solid #000;"></div> = HDD 付 DVR のみ			<div style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000;"></div> = BS デジタル チューナーのみ	<div style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ccc; border: 1px solid #000;"></div> = SAT のみ

プリセットコードリスト

DVD プレーヤー

メーカー名	メーカーコード	SANYO	614
TOSHIBA	001	AIWA	660
SONY	002, 016	NEC	659
PANASONIC	003	FUNAI	658
VICTOR	004	FUJITSU	666
SAMSUNG	005	PIONEER	667(地上波のみ)
SHARP	006		231
AKAI	007		
DENON	010		
HITACHI	012		
PHILIPS	013		
MICROSOFT	017(DVD機能付きゲーム機)		
PIONEER	000, 003, 008, 020, 111(DVD/LDプレーヤー)		

DVD レコーダー

メーカー名	メーカーコード
PIONEER	456, 466, 467, 468
KENWOOD	456
SANYO	456
DAIICHI	456
TOSHIBA	464
PANASONIC	465

MITSUBISHI	486, 487, 490
SANYO	488
SHARP	469, 471
VICTOR	407, 431, 428
NEC	429
PIONEER	400

CS チューナー

メーカー名	メーカーコード
VICTOR	551, 552, 553
SHARP	554
TOSHIBA	555
HITACHI	556
SONY	557
PANASONIC	558
MASPRO	559, 560, 561
AIWA	562, 563, 564

BS デジタルチューナー内蔵テレビ

メーカー名	メーカーコード
PIONEER	231(BSデジタル) 667(地上波)

BS デジタルチューナー

メーカー名	メーカーコード
PANASONIC	226
VICTOR	227
TOSHIBA	228
PIONEER	226, 231 232(HDD内蔵)

CATV チューナー

メーカー名	メーカーコード
PIONEER	718

テレビ

メーカー名	メーカーコード
PANASONIC	622
SONY	604
TOSHIBA	663
MITSUBISHI	609
HITACHI	664
VICTOR	665
SHARP	602

VTR

メーカー名	メーカーコード
PANASONIC	482, 483, 493
TOSHIBA	484, 494
HITACHI	485, 492
SONY	480, 481, 495, 496, 497, 498

LD プレーヤー


メーカー名	メーカーコード
SONY	101
PANASONIC	105, 106
KENWOOD	103
PHILIPS	104
MITSUBISHI	100
PIONEER	100, 111

メモ

▼ 本機のリモコンは上記の表にあるメーカーの製品に対応しています。すべてのプリセットコードを呼び出してもメーカーや製品によって、「操作できない」または「異なる動きをする」ことがあります。

リモコンの設定を工場出荷時に戻す

リモコンの設定をすべて工場出荷時(38 ページ)に戻します。



1 AV アンプリモコン切換ボタンを押しながら数字(0) ボタンを 3 秒以上押し続ける



+

0

LEDランプが3回点滅します。

リモコンの操作モードはDVDに切り換わります。

メモ

- ・ 3 回点滅する前に手を離すと、設定のリセットはキャンセルされます。
- ・ 工場出荷時のプリセットコードの設定については『プリセットコードの工場出荷時の設定一覧』(38 ページ)をご覧ください。

用語解説

DVD ソフトのパッケージのほとんどに以下のような表示がされています。

1 枚のディスクに複数の音声が入録されていることが多く、どの音声を聴くか選ぶことができます。

- 例) (3))
1. 英 語 (5.1ch サラウンド)
 2. 日本語 (ドルビーサラウンド)
 3. 英 語 (DTS 5.1ch サラウンド)



収録音声数

記録方式

音声記録方式

音声記録方式

ドルビーデジタル

DVDの標準音声フォーマットの1つとして採用された音声圧縮記録方式です。モノラル信号(1ch)やドルビーサラウンド信号(2ch)などから5.1chサラウンド信号(現在の映画やDVDの記録方式の主流)まで網羅する柔軟性の高い方式です。5.1chソフトの各チャンネルには、独立した音声とLFEと呼ばれる低音がデジタルで記録されています。臨場感あふれるドルビーデジタルサラウンド再生を楽しむためにはDVDプレーヤーと本機をデジタル接続することが必要です。



デジタルシアターシステム (Digital Theater System)の略です。5.1chサラウンドが主流で、音声の低圧縮率とデータの高転送レートがもたらす豊富な情報量により、高音質マルチチャンネルサラウンド再生を実現します。DTS信号を再生するにはDVDプレーヤーと本機をデジタル接続することが必要です。

PCM

Pulse Code Modulationの略で、圧縮していないデジタル音声です。CDの音声はほとんどこの方式で、DVDの標準音声フォーマットの1つでもあります。CDのサンプリング周波数が44kHzであるのに対し、DVDのサンプリング周波数は48kHzや96kHzと高いので、DVDの方がより高音質の音声を楽しむことができます。通常は2chで収録されています。

MPEG-2 AAC(Advanced Audio Coding)

MPEG-2オーディオの標準方式の1つで、BSデジタル放送で採用されている音声符号化規格です。低ビットレートでかつ高音質を確保できる点が特長で、番組内容によりマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。以下が米国パテントナンバーです。

08/937,950	5 297 236	5,481,614	5,490,170
5848391	4,914,701	5,592,584	5,264,846
5,291,557	5,235,671	5,781,888	5,268,685
5,451,954	07/640,550	08/039,478	5,375,189
5 400 433	5,579,430	08/211,547	5,581,654
5,222,189	08/678,666	5,703,999	05-183,988
5,357,594	98/03037	08/557,046	5,548,574
5 752 225	97/02875	08/894,844	08/506,729
5,394,473	97/02874	5,299,238	08/576,495
5,583,962	98/03036	5,299,239	5,717,821
5,274,740	5,227,788	5,299,240	08/392,756
5,633,981	5,285,498	5,197,087	

再生方式

マルチチャンネルサラウンド再生

3本以上のスピーカーでサラウンド再生することです。3ch以上で記録されているソフトについてはソフトに忠実に再生します。なかでも5.1chサラウンド信号の再生は、すべてのスピーカーからそれぞれ異なる音声が入力されるので、ドルビープロロジックII再生に比べ、より立体感のある音場で迫力のある臨場感を楽しむことができます。

ドルビープロロジックII再生

ドルビープロロジックは、2ch信号をサラウンド再生するための代表的なマトリックスデコード技術です。これをさらに改良したドルビープロロジックIIは(ステアリングロジック回路により)2ch信号を5.1chに拡張することができます。CDのような通常のステレオ音楽素材に対してもより優れた立体音場効果、包囲感、より明確な定位をもたらし、ドルビーサラウンドエンコードされた素材はディスクリット5.1chに匹敵する移動感を実現します。

プロロジックとプロロジックIIの違い

	プロロジック	プロロジックII
効果的なソース	ドルビーサラウンドエンコード処理されたステレオ音声	すべてのステレオ音声
デコードチャンネル数	4.1ch (サラウンドモノラル)	5.1ch (サラウンドステレオ)
周波数特性	サラウンド 7kHz帯域制限	全チャンネル フルバンド

デコード

ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AACなどの圧縮されたデジタル信号を解凍して再生することです(2ch信号をドルビープロロジックII再生することをマトリックスデコードと呼ぶことがあります)。

その他

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後最低8年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買上げの販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理の依頼ができない場合は修理受付センターにご相談ください。

修理を依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」(45～47ページ)にしたがって調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店へご依頼ください。

連絡していただきたい内容

- ・商品名: AV デジタルサラウンド・アンプ
- ・型番: VSA-C301
- ・お買上げ日
- ・故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- ・ご住所
- ・お名前
- ・電話番号
- ・訪問ご希望日
- ・ご自宅までの道順と目標(建物や公園など)

保証期間中は…

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

保証期間が過ぎているときは…

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

仕様

オーディオ部

実用最大出力(JEITA、1kHz、10%、6Ω)

フロント	75 W/CH
センター	75 W
サラウンド	75 W/CH

入力端子(感度 / インピーダンス)

	200 mV/47 kΩ
--	--------------

出力端子(レベル / インピーダンス)

DVR/VTR	200 mV/2.2 kΩ
---------	---------------

ビデオ部

入力端子(感度 / インピーダンス)

	1 Vp-p/75 Ω
--	-------------

出力端子(レベル / インピーダンス)

DVR/VTR, 映像(テレビへ)	1 Vp-p/75 Ω
-------------------	-------------

電源部・その他

電源	AC 100V、50/60 Hz
消費電力	145 W
スタンバイ時消費電力	0.3 W
外形寸法	420(幅)× 70(高さ)× 383(奥行) mm
質量	6.5 kg

付属品

リモコン	1
単3形乾電池(R6P)	2
電源コード	1
同軸デジタルケーブル	1
スピーカーコードラベル	1
取扱説明書(本書)	1
ホームシアター入門	1
安全上のご注意	1
保証書	1

※ 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

故障かな？と思ったら

思った通りに動かないと思ったときは以下を確認してみてください。案外簡単なミスや勘違いをしていることもあります。また、本機以外に原因がある場合も考えられますので、ご使用中の他の機器や、同時に使用している電気器具も合わせてご確認ください。それでも正常に動作しない場合はお買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にて修理を依頼してください。

「音が出ない」ときは、まず以下の①②を確認してください！

① テストトーンを出力する(21 ページ)

接続したすべてのスピーカーからテストトーン(ザーという音)が出力されているか確認してください。テストトーンが出力されないスピーカーがあるときは、接続を見直し、「スピーカーの設定」(22～23 ページ)を確認してください。

② フォーマットインジケータを確認する(17 ページ)

フォーマットインジケータで「音が出る設定になっているスピーカー」と「入力している圧縮音声信号」を確認してください。思った通りに音が出ていないときは、以下のページをご覧ください。

『入力機器の設定を確認する』(17 ページ)

『リスニングモードの種類と効果について』(30～31 ページ)



すべてのスピーカーから音が出る設定となっていて、マルチチャンネル信号を入力している状態のフォーマットインジケータ

上記①②を確認しても音が出ないときは、以下から48ページをご覧ください！

電源が入らないまたは電源が自動的に切れる

症状	原因	対策
「OVERLOAD」と点滅表示され、自動的に電源が切れる。	<ul style="list-style-type: none"> 音量が大きすぎる。 スピーカーコードがショート(接触)している。 	<ul style="list-style-type: none"> 音量を小さくしてから電源を入れ直してください。 スピーカーコードの芯線を再度しっかりねじり直して、スピーカー端子からはみ出ないように接続してください。
自動的に電源が切れる。	<ul style="list-style-type: none"> 本体後面部の放熱孔から異物が混入して、放熱ファンの異常が検出された。 本機内部の温度が許容値を超えた。 放熱ファンの故障です。 本機の故障です。 	<ul style="list-style-type: none"> 異物を取り除いてください。約10秒以上ON/STANDBY/ONボタンを押すと再度電源がONになります。 風通しを良くしてください。約10秒以上ON/STANDBY/ONボタンを押すと再度電源がONになります。 修理を依頼してください(44 ページ)。 すぐに本機の使用を中止して、電源コードを抜き、修理を依頼してください(44 ページ)。この症状が起きた後は電源のON/OFFを繰り返さないでください。
「AMP ERR」と点滅して自動的に電源が切れる。	本機の故障です。	速やかに使用を停止し、電源コードを抜いた後に修理を依頼してください。この症状が起きた後に電源のON/OFFを繰り返さないでください。

音が出なかったり、ノイズが出るとき

症状	原因	対策
音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> 入力を再生機器に合わせていない 音声が一時的に消音(ミュート)されている。 音量が小さくなっている。 接続したコード/ケーブルが端子から外れているまたは接続が間違っている。 スピーカーコードがショート(接触)している。 接続したコード/ケーブルや端子のピンプラグが汚れている。 	<ul style="list-style-type: none"> 入力切替つまみ(INPUT SELECTOR)で入力を再生機器に合わせてください。 リモコンの消音ボタンを押してください。 音量つまみ(MASTER VOLUME)で音量を調節してください。 接続を確認してください。 スピーカーコードの芯線をしっかりとねじり、スピーカーコードの接続をやり直してください。 汚れを拭き取ってください。
デジタル接続している機器から音が出ない。またはノイズが出る。	<ul style="list-style-type: none"> DVDプレーヤーのデジタル出力の設定がオフに設定されている。 CD-ROMなどのデータ信号を入力している。 	<ul style="list-style-type: none"> DVDプレーヤーのデジタル出力の設定をオンに設定してください。 本機はデータ信号に対応していません。
フロント左 / 右スピーカー(チャンネル)から音が出ない。	フロント左 / 右のスピーカーの音量(チャンネルレベル)が左 / 右いずれかに偏っている。	フロント左/右のスピーカーの音量(チャンネルレベル)を調整してください(36 ページ)。

その他

症状	原因	対策
サラウンドまたはセンタースピーカーから音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ・スピーカーが「無し」に設定されている。 ・サラウンドまたはセンタースピーカーの出力レベルが下がっている。 ・サラウンドまたはセンタースピーカーの接続が外れている。または、接続を間違えている。 ・2ch 出力のリスニングモード(「ステレオ」など)を選んでいる。 ・再生しているソフトやテレビ放送の音声 が 2ch 分しか入っていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・スピーカーを正しく設定してください(25～26 ページ)。 ・スピーカーのレベルを上げてください(36 ページ)。 ・スピーカーを正しく接続してください。 ・マルチチャンネルのリスニングモード(「サラウンド」など)を選んでください ・入力信号の種類に関わらず、常にマルチチャンネル音声を楽しみたいときは、マルチチャンネルのリスニングモード(「サラウンド」など)を選んでください。
サブウーファーから音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ・サブウーファーから音が出ない設定になっている。 ・サブウーファーの出力レベルが下がっている。 ・サブウーファー本体のボリュームが小さい。 ・LFEアッテネーターが「OFF」に設定されている。 ・接続が外れている。 ・「サウンドモード」の「マナー」を選んでいる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・『サブウーファーの設定』(26 ページ)を「PLS」または「オン」に設定する。または、「フロントスピーカーの設定」(27 ページ)を「SMALL」に設定する。 ・サブウーファーの出力レベルを上げる(36 ページ)。 ・サブウーファー本体の音量を大きくする。 ・「0dB」または「-10dB」に設定する。『LFEアッテネーターの設定』(26 ページ)をご覧ください。 ・サブウーファーを正しく接続してください。 ・「マナー」を解除してください。
ドルビー デジタル や DTS 音声などで収録されているソフトを再生しても音が出ない。またはノイズが出る。	<ul style="list-style-type: none"> ・デジタル音声接続が外れて、アナログ音声が入力されている(DD/DTSインジケータ消灯)。 ・DVD プレーヤーから DTS 音声が出力されていない。または DTS 出力が「オフ」に設定されている。 ・デジタル音声の出力レベルが低い(出力レベル調整機能が付いている CD プレーヤーなどのとき)。 ・音声入力が「アナログ(ANA)」に設定されている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・再生機器と正しくデジタル音声接続してください。 ・DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧になり、DTS 出力のを「オン」に設定してください。 ・再生機器のデジタル音声の出力レベルを上げてください。 ・音声入力を「デジタル(DIG)」に切り換えてください。
DTS 対応の CD プレーヤーでサーチするとノイズが出る。	サーチ中に含まれるデジタル情報を読み取ってしまう。	これは故障ではありません。サーチ中は本機の音量を小さくして、スピーカーから出る音を抑えてください。
DVR/VTR 音声出力から電源スタンバイ中に歪んだ音が出る。	内部回路の電源がオフになっているためです。	これは故障ではありません。電源を ON にしてお使いください。
音が歪む	<ul style="list-style-type: none"> ・音量が大きすぎる。 ・アナログ音声の入力レベルが大きすぎる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・本機の音量を小さくしてください。 ・インプットアッテネータを「ON」に設定してください(29 ページ)。
スピーカーから低音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ・スピーカーが「小(S)」に設定されている。 ・低音域を再生することができないスピーカーを接続している。 	<ul style="list-style-type: none"> ・スピーカーを「大(L)」に設定してください(23 ページ)。 ・スピーカーを変える。
発振している(異常な音が出るまたは映像が乱れる)。	本機と接続した機器の間にループができています。	接続を変える。またはテレビの入力を切り換えてください。
96kHz/24bit の DVD ソフトを再生すると音が大きい。	DVD ソフトに収録されている音量レベルが大きい。	本機の音量を小さくしてください。
映像が乱れるまたはカセットデッキにノイズが入る。	本機と干渉している。	本機またはカセットデッキの設置場所を変えてください。
デュアルモノを設定しても BS デジタル放送の二カ国語音声切り換わらない。	番組がデュアルモノ音声の放送でない(ステレオの二カ国語放送など)。	デュアルモノの設定は、入力される音声デュアルモノラルフォーマットのときのみ有効です。デュアルモノラルフォーマット以外の音声のときは、BS デジタルチューナー(テレビ)側で切り換えてください。
本機を通して録画した番組の音声録音されていない。	本機と入力を選んでいた機器がデジタル音声ケーブルでしか接続されていない。	デジタル音声信号は VTR 端子からは出力されません。アナログ音声ケーブルでも接続してください。
本機を通して録音した音がスピーカーから出てくる音と違う。	VTR 端子からはアナログ音声端子から入力された音声のまま出力されるため。	
テスト音がでないスピーカーがある。	<ul style="list-style-type: none"> ・接続が外れている。 ・スピーカーが「無し」に設定されている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・正しく接続してください。 ・スピーカーを正しく設定してください(25～29 ページ)。

映像が出ないまたは乱れるとき

症状	原因	対策
本機の入力を合わせても映像が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> 入力機器およびテレビとの接続に異なる形状の映像ケーブルを使用している。 入力機器の映像出力が正しく設定されていない。 テレビを S 映像端子と映像端子の両方で接続しているため、テレビ側で S 映像入力を優先している。 	<ul style="list-style-type: none"> 同じ形状の映像ケーブルで入力機器およびテレビを接続してください(10 ページ)。 入力機器の取扱説明書をご覧ください、正しい映像出力に設定してください。 テレビの取扱説明書をご覧ください、正しく接続してください。
録画できない。	入力機器の映像出力を S 映像端子のみで接続している。	映像端子も接続してください。
映像が乱れる。	本機と他機器(カセットデッキ)が干渉している。	本機または他機器の設置場所を変えてください。

インジケータが点灯しないまたは違うインジケータが点灯するとき

症状	原因	対策
ドルビーデジタルまたは DTS などの DVD ソフトを再生しているときにデコードのインジケータが点灯しない。または違うインジケータが点灯する。	<ul style="list-style-type: none"> 再生機器が停止または一時停止している。 再生機器の音声出力が間違っていて設定されている。 再生しているソフトの音声出力が間違っていて設定されている。 ドルビーデジタルまたは DTS で収録されていない部分を再生している(メニュー画面など)。 	<ul style="list-style-type: none"> 再生機器の再生を開始する。 再生機器の音声出力を正しく設定する。 再生している DVD ソフトの音声出力を正しく設定する。 ドルビーデジタルまたは DTS で収録されている音声再生しているときのみインジケータが点灯します。
BS デジタル放送をデジタル音声で聴いているときに AAC インジケータが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> BS デジタルチューナー(または BS デジタルチューナー内蔵テレビ)の音声出力を PCM に設定している。 受信している番組がマルチチャンネル放送(5.1 ch など)でない。 	<ul style="list-style-type: none"> BS デジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください、MPEG(AAC)音声が出されるように設定する。 ステレオまたはモノラル放送のときは AAC インジケータは点灯しません。

その他

症状	原因	対策
リモコンが操作できない。	<ul style="list-style-type: none"> リモコンが違う機器の操作モードになっている。 操作したい機器のリモコンコードが呼び出されていない。 リモコンの電池が消耗している。 本体との距離が離れ過ぎている。リモコンを向けている角度が範囲外である。 リモコンとリモコン受光部の間に信号を遮る障害物がある。 蛍光灯などの強い光がリモコン受光部に当たっている。 本機の CONTROL IN 端子にコードが接続されている。 	<ul style="list-style-type: none"> リモコンの操作モードを切り換える(38 ページ) プリセットコードを設定する(39 ページ) 電池を交換する(5 ページ)。 本体リモコン受光部から 7m 以内、左右 30° の範囲で操作してください(9 ページ)。 障害物を取り除いてください。または、操作する場所を変えてください。 リモコン受光部に光が直接当たらないようにしてください。 コントロール出力端子のみに接続した機器に向けてリモコンを操作してください。
表示が暗いまたは明る過ぎる	表示部の明るさの調整が適当でない。	表示部の明るさを調整(ディマー)してください(35 ページ)。
操作中のみ表示が点灯して、操作後すぐに消灯してしまう。	表示部の明るさが「OFF」に設定されている。	表示部の明るさを調整(ディマー)してください(35 ページ)。
設定がすべて工場出荷時に戻ってしまった。	約 1 ヶ月以上電源コードを抜いたままにしていた。	約 1 ヶ月以上電源コードを抜いた状態にしておく、設定が工場出荷時に戻ります。再度設定してください。
リモコンの CH 選択ボタンを押しても選べないスピーカーがある。	<ul style="list-style-type: none"> スピーカーが「無し」に設定されている。 2ch 出力のリスニングモード(「ステレオ」など)を選んでいる。 	<ul style="list-style-type: none"> スピーカーを正しく設定してください(25 ~ 26 ページ)。 マルチチャンネルのリスニングモード(「サラウンド」など)を選んでください(32 ページ)。

目的別索引

「目的(本機でやりたいこと)」から詳細が載っているページを探してください。

目的		対応している項目 → ページ
再生	2つのフロントスピーカーから音を出したい(ステレオ再生)。	再生する(基本再生)→ 16 ページ リスニングモードの種類と効果について→ 30 ~ 31 ページ
サラウンドに関する設定(システム設定)	3つ以上のスピーカーから音を出したい(マルチチャンネルサラウンド再生)。	再生する(基本再生)→ 16 ページ リスニングモードの種類と効果について→ 30 ~ 31 ページ
	スピーカーの接続の有無や大きさ(大/小)を設定したい。	スピーカーの設定について→ 25 ~ 26 ページ
音量調節	視聴位置(リスニングポジション)からスピーカーまでの距離を設定したい。	スピーカーまでの距離の設定について→ 27 ページ
	一時的に音を消したい。	一時的に音を消す(ミュート)→ 35 ページ
	スピーカの音量を個別に調節したい。	特定の各スピーカーの音量を調節する(チャンネルレベル)→ 36 ページ
音質	アナログ音声を聴いているときの音の歪みを少なくしたい。	インプットアッテネータの設定→ 29 ページ
	ドルビーデジタルまたはDTS音声で収録されているソフトを聴いていいるときの歪みを少なくしたい(LFE成分によって発生した歪みを低減したい)。	LFE アッテネータの設定→ 26 ページ
	再生するソフトのジャンルに合わせてサウンドを選びたい。	リスニングモードの種類と効果について→ 30 ~ 31 ページ サウンドモードの種類と効果について→ 33 ページ
	小さな音で視聴しているときの聴き取りにくい音(セリフなど)を聴きとりやすくしたい。	サウンドモードの種類と効果について→ 33 ページ ダイナミックレンジコントロールの設定→ 28 ページ
	高音や低音を和らげたい。	リスニングモードの種類と効果について→ 30 ~ 31 ページ サウンドモードの種類と効果について→ 33 ページ
	低音を大きくしたい。	リスニングモードの種類と効果について→ 30 ~ 31 ページ サウンドモードの種類と効果について→ 33 ページ
	再生するソフトのジャンルに合わせてサウンドを選びたい。	リスニングモードの種類と効果について→ 30 ~ 31 ページ サウンドモードの種類と効果について→ 33 ページ
周波数特性	サブウーファーから何Hz以下の低音を出すか設定したい。	サブウーファーの設定→ 26 ページ
ユーザー設定	表示部の明るさを調整したい。	表示部の明るさを調整する→ 35 ページ
リモコン	接続している機器を操作したい。	付属のリモコンで他機器を操作する(操作モードの切換)→ 38 ページ
	接続しているパイオニア以外の機器を付属のリモコンで操作したい。	プリセットコードを設定する(リモコンの呼び出し)→ 39 ページ
	リモコンの操作モードと本機の入力を同時に切り換えたい。	ダイレクトファンクションを設定する→ 40 ページ
	リモコンの設定を工場出荷時に戻したい。	リモコンの設定を工場出荷時に戻す→ 42 ページ
その他	すべての設定を買ったときと同じ状態にしたい。	すべての設定を工場出荷時の状態に戻す→ 37 ページ

索引(用語別)

あ行

アドバンスドサラウンド…30
アドバンスドムービー…30
アドバンスドミュージック…30
インプットアッテネータ…24
映像入力信号…10
映像端子…10
S2映像端子…10
エキスパンデッド…31
MPEG(MPEG-2 AAC)…43
LFEアッテネータ…23
オート…30
音声記録方式…43
音声信号切換…18

か行

ゲーム…31
工場出荷時の設定…32～33、37～38、42
コントロール端子…15
5-ch STEREO…31

さ行

サウンドモード…33
サブウーファーの設定…23
サブウーファーまでの距離…23
サラウンドスピーカーの設定…23
サウンドモード…30
システム設定…22
重低音…33
消音(ミュート)…35
仕様…44
ステレオ…31
ステレオ再生…31
スピーカーの設定…22
スピーカーまでの距離…23
スリープタイマー…35
設置…6
センタースピーカーの設定…23
操作モード…38

た行

ダイナミックレンジコントロール…24、28
ダイレクトファンクション…40
ダイアログエンハンスメントモード…34

チャンネルレベル…36
ディマー(DIMMER)…35
TVコントロール…38～39
TVサラウンド…30
DTS…43
デコード…43
テストトーン…21
デュアルモノ…24、28
電源コード…15
同軸デジタル端子の入力切換設定…24
ドルビーデジタル…43
ドルビープロロジック…43
ドルビープロロジック II…43

な行

ナチュラル…33
入力切換…16

は行

バーチャル…31
バーチャルサラウンドバック…34
光デジタル端子入力切換設定…24
BSデジタルチューナー…12
PCM…43
付属品…5
ブライト…33
プリセットコードの設定…38～39、42
プリセットコードリスト…42
フロントスピーカーの設定…23
ヘッドホン…36
ヘッドホンサラウンド…31
放熱…6

ま行

マナー…33
マルチチャンネルサラウンド再生…30、43
ミッドナイト…33
ミュート…35

ら行

リスニングモード…30
リセット
 本機の各種設定…37
 リモコンのプリセットコード…42
リモコン…8

ルーム設定…19～20

表示部

AUTO…18、32
ADV.MOVIE…32
ADV.MUSIC…32
BRIGHT…33
Cch 2.0m…27
CENTER S…25
ch1…28
COAX DVD…29
DIALOGUE…34
DRC OFF…28
EXPANDED…32
Fch 2.0m…27
FRONT S…25
GAME…32
IN.ATTOFF…29
LFEATT 0…26
MANNER…33
MIDNIGHT…33
MUTING…35
NATURAL…33
OPT1 DVR…29
PHONES IN…36
PHONES SURROUND…31
RESET…37
ROOM SET…19
Sch 2.0m…27
SEL.ANA…18
SEL.AUTO…18
SEL.DIG…18
SLEEP 90…35
SPORTS…32
STEREO…31
SUBWF 100…26
SURR.S…25
S.BASS…33
TV SURR…32
VIRTUAL…32
VSB ON…34
5-STEREO…32

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接
続

基
本
操
作

設
定

応
用
操
作

他
機
器
の
操
作

そ
の
他



お手入れについて

通常は柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5～6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は、化学ぞうきん等に添付の注意事項をよくお読みください。



音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞にはとくに気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快適な生活環境を守りましょう。

その他

修理のご相談 / 修理についてのお問い合わせ窓口

パイオニア製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理についてはお買い求めの販売店へご依頼ください。万が一お困りの場合は、窓口(裏表紙)へご相談くださるようお願いいたします。

サービスステーションリスト

サービスステーションへの電話は、修理受付センター(裏表紙)でお受けします。

(沖縄県の方は沖縄サービスステーション(裏表紙)でお受けします)

●北海道地区

札幌サービスセンター	FAX 011-611-5694	〒064-0822	札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザビル
旭川サービス認定店	FAX 0166-55-7207	〒070-0831	旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店	FAX 0155-23-7757	〒080-0015	帯広市西5条南28丁目1-1
函館サービス認定店	FAX 0138-40-6473	〒041-0811	函館市富岡町2-18-7

受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)

●東北地区

仙台サービスステーション	FAX 022-375-4996	〒981-3121	仙台市泉区上谷刈石田20
山形サービス認定店	FAX 023-615-1627	〒990-0023	山形市松波1-8-17
盛岡サービスステーション	FAX 019-659-3165	〒020-0051	盛岡市下太田下川原153-1
青森サービス認定店	FAX 017-735-2438	〒030-0821	青森市勝田2-16-10
八戸サービス認定店	FAX 0178-44-3351	〒031-0802	八戸市小中野4-3-34
秋田サービス認定店	FAX 018-869-7401	〒010-0802	秋田市外旭川字梶の目346-1
郡山サービスステーション	FAX 024-939-1372	〒963-8861	郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー 伊藤第2ビル

受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)

●関東・甲信越地区

世田谷サービスステーション	FAX 03-3419-4234	〒155-0032	世田谷区代沢4-25-9
墨田サービスステーション	FAX 03-3621-7610	〒130-0011	墨田区石原4-27-9 中島ICハイツ1F
城北サービスステーション	FAX 03-3550-3625	〒175-0083	板橋区徳丸4-11-14
多摩サービスステーション	FAX 042-524-5947	〒190-0003	立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F
高崎サービスステーション	FAX 027-322-8978	〒370-0851	高崎市上中居町45-2
足利サービス認定店	FAX 0284-42-4376	〒326-0058	足利市元学町831
新潟サービスステーション	FAX 025-241-1879	〒950-0913	新潟市錠1-5-23
佐渡サービス指定店 横山電機商会	FAX 0259-63-3400	〒952-1209	佐渡郡金井町千種1158-1
千葉サービスセンター	FAX 043-207-2555	〒263-0015	千葉市稲毛区作草部1369-1 椎の実ハイツ1F
つくばサービス認定店	FAX 0298-58-1369	〒305-0045	つくば市梅園2-2-6
水戸サービス認定店	FAX 029-248-1306	〒310-0844	水戸市住吉町307-4
埼玉サービスセンター	FAX 048-651-8030	〒330-0038	さいたま市宮原町1-310-1
川越サービス認定店	FAX 049-233-6581	〒350-0804	川越市下広谷1128-11
宇都宮サービス認定店	FAX 028-657-5882	〒321-0912	宇都宮市石井町3373-1
宇奈月サービスセンター	FAX 045-943-3788	〒224-0037	横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデュール茅ヶ崎
横浜北サービス認定店	FAX 045-943-3155	〒224-0036	横浜市都筑区勝田南1-19-17
厚木サービス認定店	FAX 046-224-7724	〒243-0807	厚木市金田339-1 金田コーポフロンテア201
三宅島サービス指定店 勝見電機	TEL 04994-6-1246	〒100-1211	三宅村大字坪田
松本サービスステーション	FAX 0263-48-2768	〒390-0852	松本市大字島立180-5
長野サービス認定店	FAX 026-229-5250	〒380-0935	長野市中御所1-24
甲府サービス認定店	FAX 055-228-8003	〒400-0035	甲府市飯田4-9-14

受付 月～土 9:30～18:00 (日・祝・弊社休日は除く)

●中部地区

名古屋サービスセンター	FAX 052-532-1148	〒451-0063	名古屋市中区切通2-8-18
津サービス認定店	FAX 059-213-6712	〒514-0821	津市垂水522-5
岡崎サービス認定店	FAX 0564-33-7080	〒444-0931	岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジ B-1
岐阜サービス認定店	FAX 058-274-5256	〒500-8356	岐阜市六条江東1-1-3
静岡サービスステーション	FAX 054-237-5691	〒422-8034	静岡市高松1-6-5
沼津サービス認定店	FAX 0559-21-9050	〒410-0058	沼津市沼北町1-14-26
浜松サービス認定店	FAX 053-422-1401	〒435-0042	浜松市篠ヶ瀬町415 ビラモデルナ5号
金沢サービスステーション	FAX 076-291-6425	〒921-8005	金沢市間明町1-130
富山サービス認定店	FAX 076-425-3027	〒939-8211	富山市二口町1-7-1
福井サービス認定店	FAX 0776-27-1768	〒910-0001	福井市大願寺3-5-9

受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)

●関西地区

大阪サービスセンター	FAX	06-6353-1145
大阪南サービス認定店	FAX	0722-75-2625
大阪北サービス認定店	FAX	06-6453-5666
奈良サービス認定店	FAX	0742-36-8713
和歌山サービス認定店	FAX	0734-46-3026
京滋サービスステーション	FAX	075-682-7176
福知山サービス認定店	FAX	0773-24-5375
神戸サービスステーション	FAX	078-251-7173
姫路サービス認定店	FAX	0792-51-2656

受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休日を除く)

〒530-0035	大阪市北区同心 2-1-26
〒593-8322	堺市津久野町 1-8-15 ローズマンション 1F
〒531-0076	大阪市北区大淀中 3-9-4
〒630-8132	奈良市大森西町 21-26
〒641-0021	和歌山市和歌浦東 3-1-25
〒601-8448	京都市南区西九条豊田町 24-1
〒620-0055	福知山市篠尾新町 2-74 カマハチマンション
〒651-0086	神戸市中央区磯上通り 5-1-13
〒671-0224	姫路市別所町佐土 4-2

●中国地区

広島サービスステーション	FAX	082-227-4866
徳山サービス認定店	FAX	0834-33-5759
福山サービス認定店	FAX	0849-31-2791
岡山サービスステーション	FAX	086-244-8748
松江サービス認定店	FAX	0852-22-7779
鳥取サービス認定店	FAX	0857-29-1290

受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休日を除く)

〒730-0013	広島市中区八丁堀 2-31 鴻池ビル
〒745-0006	徳山市花畠町 3-11 森広事務所 1F
〒720-0815	福山市野上町 3-12-9
〒700-0975	岡山市今 8-15-21
〒690-0017	松江市西津田 4-5-40 (有) テクピット内
〒680-0061	鳥取市立川町 5-240-1

●四国地区

高松サービスステーション	FAX	087-861-4841
徳島サービス認定店	FAX	088-669-6076
高知サービス認定店	FAX	088-802-3321
松山サービス認定店	FAX	089-951-6270

受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休日を除く)

〒760-0078	高松市今里町 1-16-1
〒770-8023	徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号
〒780-0051	高知市愛宕町 3-12-13 晃栄ビル 1F
〒791-8067	松山市古三津 5-10-35 商船ビル 1F

●九州地区

福岡サービスステーション	FAX	092-412-7460
博多サービス認定店	FAX	092-461-1643
長崎サービス認定店	FAX	095-849-4606
熊本サービス認定店	FAX	096-331-3323
大分サービス認定店	FAX	097-549-2420
北九州サービスステーション	FAX	093-951-1748
鹿児島サービスステーション	FAX	099-224-7692
宮崎サービス認定店	FAX	0985-27-3136

受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休日を除く)

〒812-0016	福岡市博多区博多駅南 2-12-3
〒812-0006	福岡市博多区上牟田 2-6-7
〒852-8145	長崎市昭和1丁目 12-10 クリスタルハイツ平野
〒862-0918	熊本市花立5丁目 14-17
〒870-0889	大分市大石町 5丁目 1-1
〒802-0011	北九州市小倉北区重住 3-1-20
〒892-0841	鹿児島市照国町 3-21 第二大見ビル 2F
〒880-0821	宮崎市浮城町 98-1

●沖縄地区

沖縄サービスステーション	TEL	098-879-1910
	FAX	098-879-1352

受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休日を除く)

〒901-2122	浦添市勢理客4-18-1 トヨタマイカーセンター3F
-----------	----------------------------

修理窓口・ご相談窓口の名称・所在地・電話番号は変更することがございますのでご了承ください。

愛情点検



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか？

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。




すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止のため電気店または、お近くのバイオニアサービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。

製品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

● パイオニア・カスタマーサポートセンター（全国共通フリーフォン）

受付 月曜～金曜 9:30～17:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休日は除く）

家庭用オーディオ／ビジュアル製品のご相談窓口： **0070-800-8181-22**

カタログのご請求窓口： **0070-800-8181-33**

ファックス：**03-3490-5718**

パイオニアホームページでのご案内

お問い合わせ先のご案内

<http://www.pioneer.co.jp/support/>

カタログ請求とメールサービス登録のご案内

<http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg/index.html>

<ご注意>

フリーフォンは、PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

部品のご購入についてのご相談窓口


付属品（リモコン・取扱説明書など）のご購入や、補修用性能部品（修理使用部品）に関するご相談についてはパイオニア部品受注センターにご相談ください。部品の交換方法などの技術相談につきましては下記のパイオニア修理受付センターにご相談ください。

● パイオニア部品受注センター

受付 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休日は除く）

電話（フリーダイヤル）： **0120-5-81095**

一般電話：**0538-43-1161**

ファックス（フリーダイヤル）： **0120-5-81096**

<ご注意>

フリーダイヤルは、携帯電話、PHSではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

修理のご依頼／修理についてのご相談窓口

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障かな？と思ったら」の項目をご確認ください。それでも異常のある時は、必ず電源プラグを抜いてから、ご購入店へご連絡ください。


ご購入店がわからないときやお近くにないときは、パイオニア修理受付センターへご相談ください。（沖縄県を除く）

● パイオニア修理受付センター（沖縄県を除く全国）

受付 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休日は除く）

電話（フリーダイヤル）： **0120-5-81028**

一般電話：**03-5496-2023**

ファックス（フリーダイヤル）： **0120-5-81029**

<ご注意>

フリーダイヤルは、携帯電話、PHSではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

● 沖縄サービスステーション（沖縄県のみ）

受付 月曜～金曜 9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休日は除く）

一般電話：**098-879-1910**

ファックス：**098-879-1352**

高調波ガイドライン適合品